SAMSUNG

# Above and Beyond

## L73 / L7 Käyttöopas

Kiitos, että hankit Samsung-kameran.
Tässä käyttöoppaassa on tietoja kameran käyttämisestä, valokuvaamisesta, kuvien siirtämisestä tietokoneeseen ja kameran mukana toimitettavan ohjelmiston käyttämisestä.
Ole hyvä ja lue tämä käyttöopas ennen uuden kamerasi käyttämistä.

※ Tämä käyttöohje perustuu SAMSUNG L73 -malliin.

SUOMI

## Ohjeet

■ Tee toimet seuraavassa järjestyksessä:

Asenna kameran ajuri
Määritä kameran ajurin asetukset ennen kameran yhdistämistä tietokoneeseen USB-kaapelin avulla. Asenna ohjelmisto-CD-ROM-levyn sisältämä kameran ajuri. (S. 64)
Ota kuva
Ota kuva. (S. 17)
Aseta USB-kaapeli paikoilleen
Yhdistä tietokone kameraan toimituksen sisältämän USB-kaapelin avulla. (S. 67)
Tarkista, onko kameraan kytketty virta
Tarkista, onko kameraan kytketty virta. Jos virta on sammutettu, voit käynnistää kameran painamalla virtapainiketta.
Tarkista siirrettävä levy
Avaa Windowsin Resurssienhallinta ja paikanna siirrettävä levy. (S. 69)

- Jos käytät muistikortinlukijaa kuvien siirtämiseksi muistikortilta tietokoneeseen, kuvat voivat vaurioitua. Kun siirrät kuvia kamerasta tietokoneeseen, yhdistä kamera tietokoneeseen kameran mukana toimitetun USB-kaapelin avulla. Huomaa, että valmistaja ei vastaa kuvien katoamisesta tai vahingoittumisesta, jos tämä aiheutuu muistikortinlukijan käyttämisestä.

## Kameraan tutustuminen

Kiitos, että hankit digitaalisen Samsung-kameran.

- Ole hyvä ja lue tämä käyttöopas ennen kameran käyttämistä.
- Jos kamera tarvitsee huoltoa, toimita kamera ja puutteellisesti toimiva osa, kuten akku tai muistikortti, huoltopisteeseen.
- Tarkista pettymysten välttämiseksi, että kamera toimii oikein, ennen kuin käytät sitä esimerkiksi matkalla tai tärkeässä tilaisuudessa. Samsung ei vastaa kameran virheellisen toiminnan aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.
- Pidä tämä käyttöopas tallessa.
- Tämän käyttöohjeen sisältöä ja kuvitusta voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta, kun kameran toimintoihin tehdään muutoksia.

* Microsoft Windows ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä USA:ssa ja/tai muissa maissa.
* Kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja -nimet ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

## VAARA

VAARA ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakava vaara.

- Älä yritä muunnella tätä kameraa mitenkään. Muutoin on olemassa tulipalon, vahingoittumisen, sähköiskun tai kameran vaurioitumisen vaara. Kameran saa avata huoltoa tai tarkistusta varten vain sen jälleenmyyjä tai Samsung-huoltoliike.
- Älä käytä tätä tuotetta syttyvien tai räjähtävien kaasujen lähellä. Muutoin on olemassa räjähdyksen vaara.
- Jos kameraan pääsee nestettä tai vieras esine, älä käytä kameraa. Sammuta kamerasta virta ja irrota se muuntajasta tai poista paristot. Ota yhteys kameran jälleenmyyjään tai Samsung-huoltopisteeseen. Älä käytä kameraa, sillä muutoin voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.
- Varo, että kameraan ei pääse metallisia tai syttyviä vieraita esineitä sen rungossa olevien aukkojen, kuten muistikorttipaikan tai paristokotelon kautta. Muussa tapauksessa tulipalon tai sähköiskun vaara uhkaa.
- Älä käytä tätä kameraa märin käsin. Muutoin sähköiskun vaara on olemassa.

## VAROITUS

VAROITUS ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus.

- Älä käytä salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Jos salama laukaistaan liian lähellä kuvattavan kohteen silmiä, seurauksena voi olla näkövamma.
- Älä anna tämän tuotteen tai sen lisävarusteiden joutua lasten tai eläinten ulottuville.
  - Muutoin on olemassa akkujen, paristojen tai kameran lisävarusteiden nielemisen vaara.
    Ota onnettomuuden sattuessa heti yhteys lääkäriin.
  - Kameran liikkuvat osat voivat aiheuttaa vahingoittumisen.
- Paristot ja kamera voivat kuumentua pitkäaikaisen käytön aikana, jolloin on olemassa kameran virheellisen toiminnan mahdollisuus. Jos näin käy, anna kameran olla hetken aikaa käyttämättä, jotta se jäähtyy.
- Älä saata tätä kameraa alttiiksi kuumuudelle. Älä jätä sitä lukittuun ajoneuvoon, suoraan auringonpaisteeseen tai paikkoihin, joissa ilmenee suuria lämpötilanvaihteluja.
  Kuumuus tai kylmyys voi vahingoittaa kameran komponentteja tai aiheuttaa tulipalon.
- Älä peitä kameraa tai latauslaitetta, kun niitä käytetään. Muutoin muodostuva kuumuus voi vahingoittaa kameraa tai aiheuttaa tulipalon. Käytä kameraa ja sen lisävarusteita aina tuuletetuissa paikoissa.

# HUOMAUTUS

HUOMAUTUS ilmoittaa, että on olemassa vaaran mahdollisuus.

- Paristojen vuotaminen, ylikuumeneminen tai nesteen purskahtaminen niistä voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittumisen.
  - Käytä kamerassa vain suositeltuja paristoja.
  - Älä saata akkua alttiiksi oikosululle tai kuumuudelle. Älä hävitä sitä polttamalla.
  - Älä aseta paristoja paikoilleen väärin päin.
- Jos kamera on pitkään poissa käytöstä, poista paristot siitä. Paristoista voi vuotaa syövyttävää nestettä, joka vahingoittaa kameran osia pysyvästi.
- Älä käytä salamaa, jos se on kosketuksessa käsiin tai esineisiin. Älä koske salamaan käytettyäsi sitä jatkuvasti. Muutoin on olemassa palovamman mahdollisuus.
- Älä liikuta kameraa, kun siihen kytketään virta, jos käytössä on latauslaite. Käytön jälkeen sammuta kamerasta virta ennen muuntajan irrottamista pistorasiasta. Varmista, että kaikki johdot ja kaapelit on irrotettu kamerasta ennen sen siirtämistä.
- Älä koske objektiiviin tai sen suojukseen. Muutoin kuvien laatu voi heiketä tai kamera voi toimia väärin.
- Varo, että objektiivin tai salamavalon edessä ei ole mitään esteitä kuvattaessa.
- Ennen kaapelien tai AC-muuntimen kytkemistä, tarkista ohjeet ja vältä käyttämästä kytkennässä voimaa. Kaapeli tai kamera voi tällöin vaurioitua.
- Luottokorttien magneettiraidan magnetointi voi poistua, jos ne jätetään lähelle koteloa. Vältä magneettiraidalla varustettujen korttien jättämistä kotelon lähelle.

CAUTION

# Sisällys

## VALMIS


- Järjestelmäkaavio ·····5
- Toiminnot ·····6
  - Edestä ja ylhäältä ·····6
  - Takaa ja pohjasta ·····7
  - Alas ·····8
  - Itselaukaisimen merkkivalo ·····8
  - Kameran tilamerkkivalo ·····8
  - Tilanvalitsin ·····9
  - Tilakuvake ·····10
- Yhdistäminen virtalähteeseen ·····10
- Muistikortin asettaminen paikoilleen ···12
- Muistikortin käyttöohjeet ·····13


## TALLENNUS


- Kameran käyttäminen ensimmäistä kertaa : Smart-painike ·····15
- Nestekidenäytössä näkyvät kuvakkeet ·····16
- Tallennustilan aloittaminen ·····17
  - AUTO-tilan käyttäminen ·····17
  - OHJELMA-tilan käyttäminen ·····17
  - ASR-tilan käyttäminen (lyhenne sanoista Advanced Shake Reduction, kehittynyt kuvanvakausjärjestelmä)···18
  - Kuvausapu ·····18
  - Erikoistehoste-tilan käyttäminen ···19
  - MUOTOKUVA-tilan käyttäminen ···19
  - Kasvojentunnistus ·····19
  - AIHE-tilan käyttäminen ·····20
  - ELOKUVALEIKE -tilan käyttäminen ···20
  - Elokuvaleikkeen tallentaminen ilman ääntä Voit tallentaa elokuvaleikkeitä ilman ääntä. ·····20
  - Tauko nauhoitettaessa elokuvaleikettä (jatkuva nauhoittaminen) ·····21
  - Jatkuvan nauhoittamisen käyttäminen ·····21
- Huomioonotettavaa kuvattaessa ···21
- Kameran painikkeen käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä ·····22
  - Virtapainike ·····22
  - Suljin ·····22
- Zoom W / T -painike ·····22
- Nestekidenäytön käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä ·····24
- Värisävy ·····25
- Kirkkaus ·····25
- Tarkennustyypin valitseminen ·····26
- Salamavalo ·····27
- Kuvakoko ·····28
- Jatkuva kuvaaminen ·····28
- Mittaaminen ·····29
- Terävyys ·····29

# Sisällys


- Tehoste ····30
- Laatu / kehysnopeus····30
- Itselaukaisin ····30
- Äänentallennus / ääniviesti ····32
- Automaattinen tarkennus ····32
- Valotuksen säätö ····33
- ISO ····33
- Valkotasapaino ····34
- Aihevalikko····35
- Erikoistehoste: Valokuvakehys ···35
- Erikoistehoste : Yhdistelmäkuvaaminen ···36
- Valmiiksi määritetyt tarkennuskehykset ···37
- Liikkuvan kuvan vakauttaja ····37
- Valokuvagalleria-tila ····37


## TOISTO


- Toistotilan aloittaminen ····40
  - ■ Valokuvan toistaminen····40
  - ■ Elokuvaleikkeen toistaminen ····40
  - ■ Elokuvaleikkeen sieppaus ····40
  - ■ Elokuvan leikkaaminen kamerassa ···41
  - ■ Tallennetun äänimuistion tai -tiedoston toistaminen····41
- Nestekidenäytössä näkyvät kuvakkeet ····41
- Kameran painikkeiden käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä ···42
  - ■ Toistotilapainike ····42
  - ■ BACK-painike ····42
- Pikkukuva / suurennuspainike ····42
- Kuvaesityksen käynnistäminen ···43
- Kuvien suojaaminen ····44
- Kuvien poistaminen ····44
- DPOF ····45
- DPOF : <STANDARD / STANDARD▷ ···45
- DPOF : Tulostuskoko ····46
- DPOF : Hakemisto ····46
- Kuvan kääntäminen ····46
- Muuta kokoa ····47
- Rajaaminen ····47
- Tehoste ····48
- Punasilmäisyyden korjaaminen ···48
- PictBridge ····48


## ASETUS


- Asetusvalikko····51
  - ■ OSD-valinta ····52
  - ■ Tiedostonimi ····53
  - ■ Kieli ····53
  - ■ Päivämäärän, kellonajan ja päivämäärätyypin asettaminen ···53
  - ■ Tallennuspäivän lisääminen kuvaan ···54
  - ■ LCD-näytön kirkkaus ····54
  - ■ Automaattitarkennuksen merkkivalo ···54
  - ■ Automaattinen virran sammuttaminen ····54
  - ■ Pikakatselu ····55
  - ■ Aloituskuva ····55
  - ■ Äänenvoimakkuus ····55
  - ■ Painikeääni ····55
  - ■ Aloitusääni ····55
  - ■ Suljinääni ····56
  - ■ Muistin alustaminen ····56
  - ■ Poista kaikki ····56
  - ■ Kopioi korttiin ····56
  - ■ Videosignaalin ulostulotyypin valinta ···57
  - ■ Alustaminen ····58
- Tärkeitä tietoja ····58
- Varoitusilmaisin ····60
- Ennen yhteyden ottamista huoltoon ···60
- Tekniset tiedot ····62


## OHJELMA


- Ohjelmistoon liittyviä huomautuksia ···64
- Järjestelmävaatimukset ····64
- Tietoja ohjelmasta ····64
- Sovellusohjelman asetusten määrittäminen ····65
- PC-tilan käynnistäminen ····67
- Siirrettävän levyn poistaminen ····69
- USB-ajurin asentaminen MAC-ympäristöön ····70
- MAC-USB-ajurin käyttäminen ····70
- Windows 98SE USB -ohjaimen poistaminen ····70
- Digimax Master ····71
- Usein kysyttyjä kysymyksiä ····73
- Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen ····75

# Järjestelmäkaavio

Ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotetta, tarkista, että toimitussisältö vastaa seuraavaa luetteloa. Sisältö voi vaihdella markkina-alueen mukaan.
Voit hankkia lisävarusteita ottamalla yhteyden lähimpään Samsung-jälleenmyyjään tai -huoltopisteeseen.



# Toiminnot

## Edestä ja ylhäältä



# Toiminnot

Takaa ja pohjasta



# Toiminnot

Alas







※ Voit avata akkukotelon kannen työntämällä sitä yllä näkyvään suuntaan.

■ Itselaukaisimen merkkivalo

| Kuvake | Tila | Kuvaus |
|---|---|---|
| | Vilkkuu | - Merkkivalo vilkkuu 1 sekunnin välein ensimmäisten 7 sekunnin ajan.<br>- Merkkivalo vilkkuu nopeasti 0.25 sekunnin välein viimeisten 3 sekunnin ajan. |
| 2S | Vilkkuu | Ennen kuvan ottamista merkkivalo vilkkuu nopeasti 0.25 sekunnin välein 2 sekunnin ajan. |
| | Vilkkuu | Ensimmäinen kuva otetaan 10 sekunnin kuluttua ja toinen 2 sekuntia myöhemmin. |
| | Vilkkuu | Kun painat laukaisinta, kohteen liikettä tarkkaillaan kuvaa otettaessa. |

■ Kameran tilamerkkivalo

| Tila | Kuvaus |
|---|---|
| Kuvan ottamisen jälkeen | Merkkivalo vilkkuu tallennettaessa kuvan tietoja ja sammuu, kun kamera on kuvausvalmis. |
| Ääniviestin tallennettaessa | Merkkivalo vilkkuu |
| USB-kaapelin ollessa yhdistettynä tietokoneeseen | Merkkivalo syttyy (LCD-näyttö sammuu, kun laite on alustettu) |
| Tietojen lähettäminen tietokoneeseen | Merkkivalo syttyy (LCD-näyttö sammuu) |
| USB-kaapelin ollessa yhdistettynä tulostimeen | Valo ei pala. |
| Tulostimen tulostaessa | Merkkivalo vilkkuu |
| Kun automaattitarkennus aktivoituu | Merkkivalo syttyy (kamera tarkentuu kohteeseen) |
| | Merkkivalo vilkkuu (kamera ei tarkennu kohteeseen) |

# Toiminnot

■ Tilanvalitsin

Voit valita haluamasi tilan käyttämällä kameran päällä olevaa tilanvalitsinta.

● AUTO-tila

Kun valitset tämän tilan, valokuvien ottaminen on nopeaa ja helppoa. Käyttäjän toimia tarvitaan mahdollisimman vähän.

● OHJELMA-tila

Ohjelmatilassa kamera valitsee parhaat mahdolliset asetukset. Voit aukkoa ja suljinnopeutta lukuun ottamatta säätää manuaalisesti kaikkia toimintoja.

● ASR-tila

ASR-tila (lyhenne sanoista Advanced Shake Reduction, kehittynyt kuvanvakausjärjestelmä) Tämä tila vähentää kameran tärähtämistä hyvän kuvan saamiseksi.

● ERIKOISTEHOSTE-tila

Voit lisätä kuviin erikoistehosteita käyttämällä tätä tilaa.

● MUOTOKUVA-tila

Tämän valikon avulla voit ottaa valokuvan henkilöstä.

● AIHE-tila

Tämän valikon avulla voit määrittää helposti ihanteelliset asetukset eri kuvaustilanteisiin.

● ELOKUVALEIKE-tila




Voit kuvata elokuvaleikettä jäljellä olevan muistikapasiteetin verran.

● VALOKUVAGALLERIA-tila

Tässä tilassa voit toistaa tallennetut kuvat kuuntelemalla samalla musiikkia tai käyttämällä kiertämistehosteita.

## Toiminnot

■ Tilakuvake

| TILA | AUTOMAATTINEN | OHJELMA | ASR | ERIKOISTEHOSTE | MUOTOKUVA | ELOKUVA | VALOKUVAGALLERIA | TOISTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuvake | | | | | | | | |

| TILA | AIHE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | YÖ | MUOTOKUVA | LAPSI | MAISEMA | LÄHIKUVA |
| Kuvake | | | | | |

| TILA | TEKSTI | AURINGONLASKU | AAMUHÄMÄRÄ | VASTAVALO | ILOTULITUS | RANTA JA LUMI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuvake | | | | | | |

## Yhdistäminen virtalähteeseen

■ Käytä kameran mukana toimitettua ladattavaa akkua (SLB-0837). Muista ladata akku ennen kameran käyttämistä.

■ Ladattava akku SLB-0837, tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Malli | SLB-0837 |
| Tyyppi | Litiumioni |
| Kapasiteetti | 860 mAh |
| Jännite | 3.7V |
| Latausaika<br>(Kun kamerasta on katkaistu virta) | Noin 150 min. |

■ Kuvien määrä, akun SLB-0837 : n kesto ja käyttäminen

| Tavallinen kuvaus | | Elokuva | |
|---|---|---|---|
| Akun kesto | Kuvien määrä | Tallennusaika | |
| Noin 90 minuuttia | Noin 180 | Noin 80 minuuttia | |
| Perustuen seuraaviin kuvausolosuhteisiin | Täyteen ladatun akun käyttäminen automaattitilassa<br>Kuvan koko 7 Mt, hyvä kuvan laatu,<br>Kuvien ottamisen väli: 30 sek<br>Zoomasennon vaihtaminen laajakulma- ja telekuvauksen välillä päättyy aina kuvan ottamisen jälkeen. Salamaa käytetään otettaessa joka toista kuvaa.<br>Kameran käyttäminen 5 minuutin ajan ja virran sammuttaminen 1 minuutiksi. | Perustuen seuraaviin kuvausolosuhteisiin | Täyteen ladatun akun käyttäminen.<br>Kuvakoko 640 x 480<br>Kuvausnopeus 30 kuvaa sekunnissa: |

※ Luvut on mitattu Samsungin standardioloissa. Ne saattavat muuttua kuvausolosuhteiden ja kameran käyttämisen mukaan.

**TIETOJA**

Tärkeitä tietoja paristojen käyttämisestä.

- Sammuta kameran virta silloin kun sitä ei käytetä.
- Jos kamera on pitkän aikaa käyttämättä, poista akku siitä. Akku voi tyhjentyä itsestään ja vuotaa.
- Alle 0°C asteen lämpötilassa akku tyhjenee tavallista nopeammin.
- Akun teho palautuu tavallisesti ennalleen huoneenlämpötilassa.
- Pitkäaikaisessa käytössä kameran runko voi lämmetä. Se on täysin normaalia.

# Yhdistäminen virtalähteeseen

■ Voit ladata akun (SLB-0837) käyttämällä SAC-45 KITiä. SAC-45 sisältää muuntajan (SAC-45) ja USB-kaapelin (SUC-C2) Kun USB-kaapeli yhdistetään muuntajaan, USB-kaapeli toimii virtakaapelina.

● SAC-45:n käyttäminen muuntajana
: Liitä verkkolaite USB-liitäntään.
Kun muuntaja on yhdistetty, sitä voidaan käyttää virtalaitteena.



● SAC-45:n käyttäminen USB-kaapelina
: Irrota verkkolaite USB-liitännästä. Voit siirtää tietoja tietokoneeseen (sivu 67) tai ladata akun.



**VAROITUS**

Seuraavissa tapauksissa akku ei ehkä lataudu.
- Jos käytetään muuta kuin tämän kameran mukana toimitettua USB-kaapelia. Käytä kameran mukana toimitettua USB-kaapelia.
- Käytettäessä USB-keskitintä. Yhdistä kamera suoraan tietokoneeseen.
- Jos tietokoneeseen on yhdistetty muita USB-laitteita. Irrota muut USB-laitteet.
- Jos USB-kaapeli on yhdistetty tietokoneen edessä sijaitsevaan USB-porttiin, irrota kaapeli ja yhdistä se tietokoneen takana sijaitsevaan liitäntään.
- Kameraa ei ehkä ladata, jos tietokoneen USB-liitäntä ei täytä virransyöttövaatimuksia (5 V, 500 mA).

■ Muuntajan latausmerkkivalo.

| | Latausmerkkivalo |
|---|---|
| Lataus meneillään | Punainen merkkivalo palaa |
| Lataaminen on valmis | Vihreä merkkivalo palaa |
| Latausvirhe | Punainen merkkivalo ei pala tai vilkkuu |
| Latausta puretaan verkkolaitteen avulla | Oranssi merkkivalo palaa |

**VAROITUS**

- Kun kiinnität kaapeleita tai virtajohtoa, tarkista, että liittimet ovat oikein päin. Älä käytä voimaa. Muutoin kamera tai kaapeli saattaa vaurioitua.
- Jos muuntajan latausmerkkivalo ei syty tai vilkkuu, kun olet asettanut ladattavan akun paikoilleen, tarkista, onko akku oikein paikoillaan.
- Jos lataat akkua virran ollessa kytkettynä kameraan, akku ei lataudu täyteen. Sammuta kamerasta virta akun lataamisen ajaksi.
- Jos lataat täysin tyhjää akkua, älä kytke kameraan virtaa lataamisen ajaksi. Kamera ei ehkä käynnistä, koska akku on lähes tyhjä. Lataa akkua yli 10 minuuttia ennen kameran käyttämistä.
- Älä käytä salamavaloa tiheään tai kuvaa elokuvaleikettä, jos kokonaan tyhjentynyttä akkua on ladattu vain lyhyt aika. Vaikka kamera yhdistetään latauslaitteeseen, siitä voi sammua virta, kun akun varaus tyhjenee taas.

## Yhdistäminen virtalähteeseen

■ Aseta paristo kuvassa näkyvällä tavalla.
- Jos kamera ei käynnisty asetettuasi siihen akun, tarkista että napaisuus on oikea (+ ja -).
- Älä paina akkutilan kantta voimalla avatessasi sitä. Muutoin akkutilan kannen muoto voi muuttua tai se voi rikkoutua.



■ Nestekidenäytössä olevat 4 merkkiä kertovat pariston tilasta.

| Pariston ilmaisin | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Akun tila | Akku on täynnä virtaa. | Akku on tyhjenemässä. Valmistaudu vaihtamaan se. | Akku on tyhjenemässä. Valmistaudu vaihtamaan se. | Akku on tyhjenemässä. Valmistaudu vaihtamaan se. |

## Muistikortin asettaminen paikoilleen

■ Aseta muistikortti kameraan kuvan osoittamalla tavalla.
- Katkaise kamerasta virta ennen muistikortin asettamista paikoilleen.
- Aseta muistikortin etuosa kohti kameran takaosaa (nestekidenäyttöä) ja kortin nastat kohden kameran etuosaa (objektiivia).
- Älä aseta korttia väärin paikoilleen. Muutoin korttipaikka voi vaurioitua.

# Muistikortin käyttöohjeet

- Muista alustaa muistikortti.Lisätietoja on sivulla 56.
  Jos käytät vastahankittua tai toisessa kamerassa käytettyä muistikorttia ensimmäistä kertaa, kamera ei pysty tunnistamaan sen tietoja.
- Katkaise kamerasta virta ennen kuin asetat tai poistat muistikortin.
- Kortin suorituskyky heikkenee ajan myötä. Jos näin käy, on hankittava uusi muistikortti. Samsung-takuu ei koske kortin normaalia kulumista.
- Muistikortti sisältää herkkää elektroniikkaa.
  Älä taivuttele äläkä vääntele sitä äläkä saata sitä iskun kohteeksi.
- Älä varastoi muistikorttia paikassa, jossa esiintyy voimakas sähkö- tai magneettikenttä, esimerkiksi kaiuttimien tai televisiovastaanottimen lähellä.
- Älä käytä äläkä säilytä sitä hyvin kylmässä tai kuumassa.
- Varo, että muistikortti ei likaannu, ja että se ei joudu kosketuksiin minkään nesteen kanssa. Jos näin kuitenkin käy, puhdista muistikortti pehmeällä kankaalla.
- Säilytä muistikortti kotelossaan, kun sitä ei käytetä.
- Pitkäaikaisessa käytössä muistikortti voi lämmetä. Se on täysin normaalia.
- Älä käytä toisessa digitaalikamerassa käytettyä muistikorttia.
  Voit käyttää muistikorttia tässä kamerassa alustamalla muistinkortin ensin tässä kamerassa.
- Älä käytä toisessa digitaalikamerassa tai kortinlukijassa alustettua muistikorttia.
- Jos kortti joutuu alttiiksi seuraaville olosuhteille, tallennetut tiedot voivat vaurioitua.
  - Kortin virheellinen käyttäminen
  - Jos kamerasta sammutetaan virta tai kortti poistetaan nauhoituksen, poistamisen, alustamisen tai lukemisen aikana.
- Samsung ei vastaa kadonneista tiedoista.
- On suositeltavaa kopioida tärkeät tiedot esimerkiksi levykkeisiin tai kiintolevylle.
- Jos muistia ei ole riittävästi, näkyviin tulee [MUISTI TÄYNNÄ!] -viesti eikä kamera toimi.
  Voit vapauttaa muistitilaa vaihtamalla kameraan toisen muistikortin tai poistamalla kortista tarpeettomia kuvia.

**TIETOJA**

- Älä poista muistikorttia, kun kameran tilamerkkivalo vilkkuu.
  Muutoin kortissa olevat tiedot voivat vaurioitua.

# Muistikortin käyttöohjeet

■ Voit käyttää sekä SD/ SDHC-muistikorttia että MMC-multimediakorttia.
MMC-korttien käyttämisestä on lisätietoja niiden mukana tulleessa käyttöoppaassa.



[SD-muistikortti (lyhenne sanoista Secure Digital)]

SD/ SDHC-muistikortin kirjoitussuojakytkin estää kuvien poistamisen tai kortin alustamisen.
Tiedot suojataan vetämällä kytkin SD-kortin pohjaan. Suojaus poistetaan vetämällä kytkin SD-kortin yläosaan. Vedä kytkin SD-kortin yläosaan ennen kuvien ottamista.

■ Käytettäessä 256 Mt:n MMC-muistia kameraan mahtuu jäljempänä esitetty määrä kuvia. Nämä luvut ovat arvioita, sillä esimerkiksi kuvan aihe ja muistikortin tyyppi vaikuttavat kuvien vaatimaan tilaan.

| Tallennetun kuvan koko | | SUPERTARKKA | HYVÄ | NORMAALI | 30R/SEK | 20R/SEK | 15R/SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavallinen kuvaus | 7M | 68 | 117 | 203 | - | - | - |
| | 6MP | 77 | 131 | 227 | - | - | - |
| | 5MW | 91 | 155 | 267 | - | - | - |
| | 5M | 93 | 159 | 272 | - | - | - |
| | 3M | 151 | 266 | 425 | - | - | - |
| | 1M | 572 | 655 | 795 | - | - | - |
| * Elokuva | 800 | - | - | - | - | 00:07:32 | 00:09:12 |
| | 720 | - | - | - | - | 00:10:06 | 00:11:07 |
| | 640 | - | - | - | 00:11:50 | 00:14:16 | 00:22:57 |
| | 320 | - | - | - | 00:22:57 | 00:27:31 | 00:37:26 |

* Zoom-painikkeiden käyttäminen voi vaikuttaa tallennusajan pituuteen.
Zoom-painikkeen käyttö ei ole mahdollista elokuvan tallennuksen aikana.

# Kameran käyttäminen ensimmäistä kertaa : Smart-painike

■ Tämän painikkeen avulla voit siirtää osoitinta valikossa valintojen tekemiseksi tai vahvistamiseksi valikossa.

[Päävalikon valitseminen : painikkeen koskettaminen]

[Päävalikossa tehdyn valinnan vahvistaminen : painikkeen painaminen]



[Alivalikossa tehdyn valinnan vahvistaminen : painikkeen painaminen]

[Alivalikon valitseminen : painikkeen koskettaminen]

■ Tietyissä valikoissa voit tehdä valinnan alivalikossa koskettamalla painiketta ja siirtämällä sormeasi vasemmalle tai oikealle.

[esim. suljinnopeuden valitseminen]

■ Valikoiden laajentaminen : Saat enemmän valikoita näkyviin painamalla valikonlaajentamispainiketta.



# Nestekidenäytössä näkyvät kuvakkeet

■ LCD-näytössä on tietoja kuvaustoiminnoista ja valinnoista.




[Kuva ja täysi tila]

| Nro | Kuvaus | Kuvake | Sivu |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallennustila | | S.9 ~10 |
| 2 | Päiväys / aika | 01:00 AM 2006/12/01 | S.53 |
| 3 | Muistiin vielä mahtuvien kuvien lukumäärä | 3 | S.14 |
| | Jäljelläoleva tallennusaika (elokuva- tai äänileike) | 00:01:00/01:00:00 | |
| 4 | Asetetun kortin merkkivalo | | S.12 |

| Nro | Kuvaus | Kuvake | Sivu |
|---|---|---|---|
| 5 | Akku | | S.12 |
| 6 | Optinen / digitaalinen zoomauspalkki / digitaalisen zoomin arvo | x5.0 | S.22 ~ 23 |
| 7 | Tarkennustila | AF MF | S.26 |
| 8 | Salamavalo | | S.27 |
| 9 | Kuvan koko | 7M 6M 5M 5M 3M 1M | S.28 |
| 10 | kuvaustapa | AEB | S.28 |
| 11 | valotusmittaus | | S.29 |
| 12 | Sharpness (Terävyys) | | S.29 |
| 13 | Erikoistehosteet | NOR | S.30 |
| 14 | Kuvan laatu / kuvausnopeus | 30 20 15 | S.30 |
| 15 | Itselaukaisin | OFF | S.30 ~ 31 |
| 16 | Äänentallennus / ääniviesti | OFF | S.32 |
| 17 | Asetus-valikko | | S.51 |
| 18 | Laajempi valikko | | S.15 |
| 19 | Automaattitarkennuksen tyyppi | | S.32 |
| 20 | Valotuksen säätö | | S.33 |
| | Liikkuvan kuvan vakauttaja | | S.37 |
| 21 | ISO | ISO AUTO ISO 50 ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600 | S.33 |
| 22 | Valkotasapaino | AWB | S.34 |
| 23 | Automaattisen tarkennuksen kehys | | S.32 |
| 24 | Kasvojentunnistus | | S.19 |

# Tallennustilan aloittaminen

■ AUTO-tilan ( **AUTO** ) käyttäminen

Kun valitset tämän tilan, valokuvien ottaminen on nopeaa ja helppoa. Lisäksi käyttäjän toimia tarvitaan mahdollisimman vähän.

[AUTO-tila]

1. Aseta paristot paikoilleen (s.12).
   Aseta paristot paikoilleen varmistaen, että ne tulevat napaisuuden suhteen oikein päin.
2. Aseta muistikortti paikoilleen.
   (Lisätietoja on sivulla 12.)
   Koska tässä kamerassa on 19 Mt:n oma muisti, siihen ei tarvitse asettaa muistikorttia.
   Jos muistikorttia ei käytetä, kuvat tallennetaan kameran omaan muistiin. Jos kamerassa on muistikortti, kuvat tallennetaan siihen.
3. Sulje akkutilan kansi.
4. Käynnistä kamera painamalla virtapainiketta.
   (Jos nestekidenäytössä näkyvä päivämäärä tai aika on virheellinen, aseta kameraan oikea päivämäärä tai aika ennen kuvaamista.)
5. Käännä tilanvalitsin AUTO-tilaan.
6. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva käyttämällä LCD-näyttöä..
7. Ota kuva painamalla laukaisinta.

**TIETOJA**

- Jos automaattisen tarkentamisen kehys muuttuu punaiseksi, kun laukaisin painetaan puoliväliin, kamera ei voi tarkentaa kohteeseen. Jos näin käy, kuvasta voi tulla epätarkka.

■ OHJELMA-tilan käyttäminen ( **P** )

Automaattisessa tilassa kamera valitsee parhaat mahdolliset asetukset. Voit aukkoa ja suljinnopeutta lukuun ottamatta säätää manuaalisesti kaikkia toimintoja.

[OHJELMA-tila]

1. Valitse OHJELMA-tila kääntämällä tilanvalitsinta.
2. Painamalla vaakasuuntaista Smart-painiketta voit määrittää lisäasetukset, kuten kuvakoon (s. 28), laadun (s. 30), mittaamisen (s. 29) ja sarjakuvauksen (s. 28).

※ Lisätietoja valikoista on sivuilla 26-34.

# Tallennustilan aloittaminen

■ ASR-tilan käyttäminen (lyhenne sanoista Advanced Shake Reduction, kehittynyt kuvanvakausjärjestelmä) ( ASR )
ASR-tila (lyhenne sanoista Advanced Shake Reduction, kehittynyt kuvanvakausjärjestelmä)
Tämä tila vähentää kameran tärähtämistä hyvän kuvan saamiseksi.

[ASR-tila]

● Huomioonotettavaa käytettäessä ASR-tilaa
1. Digitaalinen zoom ei toimi ASR-tilassa.
2. Jos valaistus on kirkkaampaa kuin loistelamppuvalo, ASR-toiminto ei tule käyttöön.
3. Jos valaistus on heikompaa kuin loistelamppuvalo, kameran tärähdyksestä varoittava ( ) tulee näkyviin. Saat parhaat tulokset ottaessasi kuvia vain silloin, kun kameran tärähdyksestä varoittava ( ) merkki ei tule näkyviin.
4. Kuvasta saattaa tulla epäterävä jos kohde liikkuu.
5. Saat paremmat tulokset välttämällä kameran siirtämistä, kun [TALLENTAA.] viesti on näkyvissä.
6. Koska kameran prosessori ohjaa ASR-toimintoa, sen avulla otetut kuvat latautuvat tavallista hitaammin.

■ Kuvausapu
2 kuvaa otetaan samalla kerralla. Toinen otetaan käyttämällä täytesalamaa, toinen ASR-tilassa. Voit valita ja tallentaa vain yhden kuvan.(Tämä toiminto voidaan valita ASR-tilan kuvausvalikoissa.)

● Kuvausavun käyttäminen
1. Valitse ASR-tila kääntämällä tilanvalitsinta.
2. Valitse Kuvausapu-toiminto käyttämällä liukupainiketta.
3. Ota kuvat painamalla laukaisinta.
4. Otetut kuvat näytetään.
- Voit valita kuvan koskettamalla painiketta ja siirtämällä sormeasi vasemmalle tai oikealle.




5. Kun painat OK-/suljinpainiketta, valittu kuva tallennetaan.

**TIETOJA**

● LCD-näytössä näkyvä suljinaika ei ehkä vastaa todellisuutta käytettäessä kuvausapua.

# Tallennustilan aloittaminen

■ Erikoistehoste-tilan ( ) käyttäminen
Voit lisätä kuviin erikoistehosteita käyttämällä tätä tilaa. Valitse Erikositehoste-tila kääntämällä tilanvalitsinta.

※ Lisätietoja erikoistehostevalikoista on sivuilla 35-37.

[ERIKOISTEHOSTE-tila]

■ MUOTOKUVA-tilan ( ) käyttäminen
Tämän valikon avulla voit ottaa valokuvan henkilöstä. Valitse Muotokuva-tila kääntämällä tilanvalitsinta.

[MUOTOKUVA-tila]

■ Kasvojentunnistus

Tässä tilassa kohteen kasvut tunnistetaan automaattisesti. Tarkennus ja valotus säädetään niiden mukaan. Kun valitset tämän tilan, valokuvien ottaminen kasvoista on nopeaa ja helppoa.

Valittavissa olevat tilat : Automaattinen, ohjelma, ASR, muotokuvaus. lapsi, hiekka ja lumi

1. Paina kasvojentunnistuspainiketta ( ) tiloissa, joissa se on käytettävissä. FR-kuvake näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa.

2. Automaattitarkennuskehyksen paikka ja koko mukautetaan automaattisesti kuvattavan kohteen kasvoihin.

3. Paina laukaisin puoliväliin. Kun tarkenuskehys muuttuu vihreäksi, tarkennus on aktivoitunut.

4. Voit ottaa kuvan painamalla laukaisupainiketta.

# Tallennustilan aloittaminen

**TIETOJA**

- Tämän toiminnon avulla tunnistetaan enintään 9 henkilöä.
- Kun kamera tunnistaa monta henkilöä samanaikaisesti, se tarkentaa lähimpään henkilöön.
- Kun kasvojentunnistus alkaa, digitaalinen zoom ei ole käytettävissä.
- Kun kasvojentunnistus alkaa, tehostetila ei ole käytettävissä.
- Tunnistetut kasvot merkitään vihreällä värillä. Ympäristö merkitään harmaalla värillä B aina 8 kohteeseen saakka (enintään 9).
- Nestekidenäyttöön tulevia tietoja ei voi muuttaa.
- Jos kasvojentunnistus epäonnistuu, edellinen automaattitarkennustila tulee käyttöön.
- Tämä toiminto ei toimi oikein seuraavissa tapauksissa.
  - Jos henkilöllä on aurinkolasit tai osa kasvoja on peitetty.
  - Henkilö ei katso kohti kameraa.

■ AIHE-tilan ( **SCENE** ) käyttäminen
Tämän valikon avulla voit määrittää helposti ihanteelliset asetukset eri kuvaustilanteisiin. Valitse Aihe-tila kääntämällä tilanvalitsinta.

※ Lisätietoja valikoista on sivulla 35.

[AIHE-tila]

■ ELOKUVALEIKE -tilan ( 🎥 ) käyttäminen
Voit kuvata elokuvaleikettä jäljellä olevan muistikapasiteetin verran.




1. Käännä tilanvalitsin MOVIE CLIP-tilaan (elokuvaleike).
   (Nauhoitusaika näkyy LCD-näytössä)
2. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva käyttämällä LCD-kidenäyttöä. Voit kuvata videokuvaa niin kauan kuin muistissa tai kortissa riittää vapaata tilaa.
   Elokuvaleikkeen nauhoittaminen jatkuu, vaikka vapautatkin laukaisimen.
   Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.

[MOVIE CLIP-tila]

* Kuvan koko ja tyyppi luetellaan jäljempänä.
- Kuvan koko : 800x592, 720x480, 640X480, 320X240 (käyttäjä valitsee)
- Tiedostotyyppi : *.avi (MPEG-4)
- Jos valitset kuvakooksi 800 x 592 tai 720 x 480, 30 kehyksen valikko ei ole käytettävissä.

■ Elokuvaleikkeen tallentaminen ilman ääntä
Voit tallentaa elokuvaleikkeitä ilman ääntä.

1. Paina valikonlaajentamispainiketta.
2. Valitse valikosta [ÄÄNI] → [POIS].
3. Kun painat laukaisinta, elokuvaleikkeen tallentaminen alkaa. Voit tallentaa sitä käytettävissä olevan tallennuskapasiteetin verran ilman ääntä.




[ELOKUVALEIKE-tila]

## Tallennustilan aloittaminen

■ Tauko nauhoitettaessa elokuvaleikettä (jatkuva nauhoittaminen)

Tämä kamera mahdollistaa nauhoittamisen keskeyttämisen kuvattaessa elokuvaleikettä. Tämän toiminnon ansiosta kuvaamisen voi keskeyttää ilman, että leike päättyy.

● Jatkuvan nauhoittamisen käyttäminen

1. Kun painat laukaisinta, videokuvan nauhoittaminen alkaa. Voit kuvata videokuvaa niin kauan kuin muistissa tai kortissa riittää vapaata tilaa. Videokuvan nauhoittaminen jatkuu, vaikka vapautatkin laukaisimen.
2. Voit keskeyttää nauhoittamisen painamalla **II**-painiketta. Voit jatkaa nauhoittamista painamalla uudelleen **II**-painiketta.
3. Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.

[Elokuvaleikkeen jatkuva tallentaminen]

## Huomioonotettavaa kuvattaessa

■ Pidä sulkijan painiketta painettuna puoliväliin saakka.
Voit tarkistaa tarkennuksen ja salamavalon latauksen painamalla suljinta kevyesti. Ota kuva painamalla suljinpainike pohjaan.


[Paina suljinpainiketta kevyesti.]


[Paina suljinpainike pohjaan.]

## Huomioonotettavaa kuvattaessa

■ Käytettävissä oleva tallennusaika voi vaihdella kuvausolosuhteiden ja kameran asetusten mukaan.
■ Jos salamavalo ei ole käytössä tai kuvattaessa hämärässä käytetään hidasta välähtämistä, nestekidenäyttöön voi tulla varoitus kameran tärähtämisestä ( ). Jos näin käy, käytä jalustaa, aseta kamera tukevalle alustalle tai ota salamavalo käyttöön.
■ Kuvaaminen vastavaloon :
Kuvatessasi ulkona vältä vastavaloa, sillä muutoin kohde voi jäädä tummaksi. Kun kuvaat kohti vastavaloa, käytä [VASTAVALO]-asetusta maisemakuvauksessa (katso sivu 35), sisäänrakennettua salamaa (katso sivu 27), pistemittausta (katso sivu 29) tai valotuksen korjausta (katso sivu 33).
■ Varo, että objektiivin tai salamavalon edessä ei ole mitään esteitä kuvattaessa.
■ Sommittele kuva LCD-näytön avulla.
■ Joissakin tilanteissa automaattitarkennus ei toimi oikein.
- Jos kuvattava kohde sulautuu taustaansa.
- Kohde on erittäin kirkas tai heijastaa voimakkaasti.
- Kohde liikkuu hyvin nopeasti.
- Esiintyy voimakkaita heijastumia tai kohteen tausta on hyvin kirkas.
- Kohteessa on vain vaakasuoria viivoja tai kohde on hyvin ohut, kuten lipputanko.
- Taustan ollessa tumma.

## Kameran painikkeen käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä

■ Voit määrittää tallennustilan asetukset käyttämällä kameran painikkeita.

### Virtapainike



- Käynnistää tai sammuttaa virran.
- Kameran virransäästötilatoiminto katkaisee kamerasta virran automaattisesti, kun kamera on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan. Sivulla 54 on lisätietoja virran automaattisesta katkaisemisesta.

### Suljin



- Käytetään kuvattaessa tai nauhoitettaessa ääntä TALLENNUS-tilassa.
- ELOKUVALEIKE -tilassa
  Voit kuvata elokuvaleikkeen painamalla laukaisimen kokonaan pohjaan. Kun painat laukaisinta kerran, elokuvaleikkeen nauhoittaminen alkaa. Voit nauhoittaa niin kauan kuin muistissa riittää vapaata tilaa. Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.
- TAVALLINEN KUVAUS -tilassa
  Kun painat laukaisimen puoliväliin, automaattinen tarkennus aktivoituu, ja kamera tarkistaa, tarvitaanko salamavaloa. Kun painat laukaisimen kokonaan pohjaan, kuva otetaan ja sen tiedot tallennetaan muistiin. Jos valitset äänen tallentamisen, tallentaminen alkaa, kun kuva on tallennettu.

## Zoom W / T -painike

- Kun valikko ei näy nestekidenäytössä, tämä painike toimii optisen tai digitaalisen zoomin painikkeena.

- Kamerassa on 3x-optinen ja 5x-digitaalinen zoomaus. Jos käytät niitä yhdessä, zoomaus on 15x-kertainen.

- TELE-zoom
  Optinen zoom TELE-asennossa : T-zoomauspainikkeen painaminen. Kohde tulee lähemmäs kameraa.
  Digitaalinen zoom TELE-asennossa : Kun optinen zoom on viety äärimmilleen (3x-tilaan), voit käyttää digitaalista zoomia painamalla T-painiketta. Kun vapautat T-zoomauspainikkeen, digitaalinen zoomaus pysähtyy. Kun digitaalinen zoom on viety äärimmilleen (5x-tilaan), T-painikkeen painamisella ei ole vaikutusta.



[WIDE-zoom] [TELE-zoom] [Digitaalinen zoom 5x]

# Zoom W / T -painike

- WIDE-zoom

Optinen zoom WIDE-asennossa : W-zoomauspainikkeen painaminen. Kohde siirtyy kauemmas kamerasta. Kun painat ZOOM W -zoomauspainiketta pitkään, kohde siirtyy niin kauas kamerasta kuin mahdollista.

[TELE-zoom] [Optinen zoom 2x] [WIDE-zoom]

Digitaalinen zoom WIDE-asennossa : Kun digitaalinen zoom on käytössä, W-painikkeen painaminen loitontaa kohdetta. Kun vapautat ZOOM W -painikkeen, digitaalinen zoomaus pysähtyy. Kun painat ZOOM W -painiketta, digitaalinen loitonnus vähenee. Jos jatkat painamista, kamera siirtyy optiseen zoomaukseen, kunnes kohde on lähennetty mahdollisimman lähelle.



[Digitaalinen zoomi 5X] [TELE-zoom] [WIDE-Zoom]

## TIETOJA

- Digitaalista zoomia käyttämällä otetut kuvat latautuvat tavallista hitaammin. Tämä kestää hetken.
- Digitaalisen zoomin käyttäminen saattaa heikentää kuvanlaatua.
- Näet digitaalisen zoomin kuvan selkeämmin painamalla sulkimen puoliväliin optisen zoomin suurimmassa asennossa ja painamalla zoomin T-painiketta uudelleen.
- Digitaalista zoomia ei voi käyttää kuvattaessa ASR- - tai nopeassa tilassa eikä [Yö]-, [Lapsi]-, [Lähikuva]-, [Teksti]- ja [Ilotulitus]-aihetiloissa.
- Älä koske objektiiviin. Muutoin kuvien laatu voi heiketä tai kamera voi toimia väärin. Jos kuva on epätarkka, sammuta kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen. Tällöin optiikka kohdistuu uudelleen.
- Älä paina objektiivia. Muutoin kamera voi toimia väärin.
- Kun kameraan on kytketty virta, älä koske sen liikkuviin osiin tai objektiiviin. Muutoin kuvien laatu voi heiketä.

## Nestekidenäytön käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä

■ Voit määrittää tallennusasetukset käyttämällä nestekidenäytössä näkyvää valikkoa.

(O: valittavissa, X: ei valittavissa, -: Osittain valittavissa)

| Valikko | | | | | | | SCENE | | Sivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÄRI | | O | X | X | X | X | X | X | S.25 |
| KIRKAS | | O | X | X | X | X | X | X | S.25 |
| TARKENNUS | NORM (AUT) | O | O | O | O | X | X | O | S.26 |
| | AUT.MAKRO | O | X | O | X | X | X | X | |
| | MAKRO | X | O | X | O | X | X | O | |
| | KÄSINTARKENNUS | X | O | X | X | X | X | X | |
| KOKO | | O | O | O | O | O | O | O | S.28 |
| KUVAUS | YKSITTÄIS | X | O | O | O | O | O | X | S.28 |
| | JATKUVA | X | O | X | X | X | X | X | |
| | NOPEA | X | O | X | X | X | X | X | |
| | AEB | X | O | X | X | X | X | X | |
| ÄÄNI | | O | O | O | O | O | O | O | S.30 |
| AJASTIN | LIIKEAJASTIN | O | O | O | O | O | O | X | S.30 |
| | KAKSOIS | O | O | O | O | O | O | X | |
| | 2 sek. | O | O | O | O | O | O | X | |
| | 10 sek. | O | O | O | O | O | O | O | |
| | POIS | O | O | O | O | O | O | O | |
| ÄÄNI | | O | O | O | O | O | O | O | S.32 |
| W/B | | X | O | X | X | X | X | O | S.34 |
| ISO | | X | O | X | X | X | X | X | S.33 |
| EV | | X | O | X | X | X | X | O | S.33 |

| Valikko | | | | | | | SCENE | | Sivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALAMA | POIS | O | O | O | O | O | - | X | S.27 |
| | HID SYNK | X | O | X | O | X | - | X | |
| | TÄYTESAL | X | O | X | O | X | - | X | |
| | PUNASILM | O | O | X | O | O | - | X | |
| | AUTOM. | X | O | X | O | X | - | X | |
| | PUNASILM KORJ | O | O | X | O | O | - | X | |
| MITTAUS | MONILOHKO | X | O | X | O | X | X | O | S.29 |
| | PISTE | X | O | X | O | X | X | O | |
| | KESKI | X | O | X | O | X | X | O | |
| TERÄVYYS | | X | O | X | O | X | X | X | S.29 |
| KEHYS | | X | X | X | O | X | X | X | S.35 |
| YHDISTELMÄ | | X | X | X | O | X | X | X | S.36 |
| KOROSTA | | X | X | X | O | X | X | X | S.37 |
| TEHOSTE | NORMAALI | X | O | X | O | O | - | O | S.30 |
| | MUSTAVALKO | X | O | X | O | O | - | O | |
| | SEEPIA | X | O | X | O | O | - | O | |
| | SININEN | X | O | X | O | O | - | O | |
| | PUNAINEN | X | O | X | O | O | - | O | |
| | VIHREÄ | X | O | X | O | O | - | O | |
| | NEGATIIVI | X | O | X | O | O | - | O | |
| | MUKAUT. | X | X | X | O | X | X | X | |

※ Valikoita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

※ Valittavissa olevat valikot määräytyvät aihetilojen mukaan.

## Värisävy

■ Voit lisätä otettuun kuvaan värisävyä. Lämpimyyden valitseminen voimistaa kuvan punaisuutta. Viileyden valitseminen voimistaa kuvan sinisyyttä.

● Värisävyn valitseminen
Voit valita värisävyn koskettamalla painiketta ja siirtämällä sormeasi vasemmalle tai oikealle.

[Viileiden sävyjen korostaminen]

[Lämpimien sävyjen korostaminen]

## Kirkkaus

■ Voit säätää kuvan kirkkautta.

● Kirkkauden muuttaminen
Voit valita kirkkauden koskettamalla painiketta ja siirtämällä sormeasi vasemmalle tai oikealle.



[Tumma]

[Kirkas]

# Tarkennustyypin valitseminen

■ Voit valita tarkennuksen tyypin kohteen etäisyyden mukaan. Etäisyysalueet on esitetty alla.

[Autom.]

[Makro]

[Automaattinen makro]

[Manuaalinen]

● Tarkennustilat ja -alueet (W: Laajakulma, T: Tele) (Yksikkö: cm)

| Tarkennustyyppi | Tarkennusalue | |
|---|---|---|
| Normaali | W:80-ääretön | |
| Makro | W:5-80 | T:40-80 |
| Autom. makro | W:5-ääretön | T:40-ääretön |
| Manuaalitarkennus | W:5-ääretön | T:40-ääretön |

**TIETOJA**

- Kun makrotila on valittuna, kamera voi tärähtää. Ole varovainen, että kamera ei tärähdä.
- Kun kuvattava kohde on lähempänä kuin 40cm (MAKRO-tila), valitse EI SALAMAA -tila.

■ Käsintarkennus (MF)
Jos automaattitarkennus ei ole käytettävissä esimerkiksi kuvattaessa pimeässä, käytä käsintarkennusta. Ole huolellinen käyttäessäsi käsintarkennusta, koska kuva voi tärähtää helposti.
Voit käyttää käsintarkennusta ohjelmatilassa.

● Käsintarkennuksen asettaminen
Voit muuttaa käsintarkennusta koskettamalla painiketta ja siirtämällä sormeasi vasemmalle tai oikealle. Voit käyttää käsintarkennusta painamalla vaakasuuntaista Smart- tai suljinpainiketta.

[Lisätarkennus]

[Lähempi tarkennus]

# Salamavalo

- Voit valita salamavalon tyypin kohteen etäisyyden mukaan. Etäisyysalueet on esitetty alla.
- Salama ei ole käytettävissä ASR-, Jatkuva kuvaaminen-, Liike-, Haarukointi-, Elokuva- ja aihetiloissa Yö-, Muotokuva-, Lapsi-, Vastavalo- sekä Lumi ja hiekka -tilaa lukuun ottamatta.

■ Salaman käyttöalue (W: Laajakulma, T: Tele) (Yksikkö: m)

| ISO | Normaali | Makro | Autom. makro | Manuaalitarkennus |
|---|---|---|---|---|
| AUTO | W:0.8-3.0 | W:0.4-0.8 | W:0.4-3.0 | W:0.4-3.0 |
| | T:0.8-2.5 | T:0.5-0.8 | T:0.5-2.5 | T:0.5-2.5 |

## TIETOJA

- Kun olet valinnut Automaatti-, Täytesalama- tai Hidas synkronointi - salamatoiminnon ja painat laukaisupainiketta, ensimmäinen salama välähtää tarkistaakseen kuvausolosuhteet (salaman kantomatkan ja voimakkuuden). Älä liikuta kameraa ennen toista salamaa.
- Salamavalon toistuva käyttäminen vähentää akun kestoaikaa.
- Tavallisesti salamavalo latautuu alle 4 sekunnissa. Jos akussa on enää vähän virtaa, latautumisaika on pidempi.
- Varmista, että kohde on salamavalon valaisemalla alueella.
- Kuvan laatu saattaa huonontua, jos kohde on liian lähellä ja heijastaa voimakkaasti.
- Kun otat kuvaa salamavalon avulla huonossa valaistuksessa, kuvaan voi tulla valkoisia pilkkuja. Ne johtuvat salamavalon heijastumisesta ilmassa leijuvista hiukkasista. Ne eivät johdu kameran toimintahäiriöstä.

● Salamatilan ilmaisin

| KUVAKE | Salamatila | Kuvaus |
|---|---|---|
| | Punasilmäisyyden vähentäminen | Tässä tilassa kuvaa korjataan automaattisesti, kun kuvassa on punasilmäisyyttä. |
| | Automaattinen salama punasilmäisyyden vähennyksellä | Jos valo ei riitä, kameran salamavalo yrittää automaattisesti vähentää punasilmäisyyttä. |
| | Täytesalama | Salamavalo välähtää ympäristön valon määrästä huolimatta. Salamavalon määrä säädetään vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan. Mitä kirkkaampi kohde tai tausta on, sitä lyhyemmän aikaa valo välähtää. |
| | Hidas synkonointi | Salamavaloa käytettäessä suljin toimii hitaammin oikean valotuksen varmistamiseksi. Kun otat kuvaa huonossa valaistuksessa, nestekidenäyttöön voi tulla varoitus kameran tärähtämisestä ( ). |
| | Salamavalo ei käytössä | Salamavalo ei välähdä. Käytä tätä tilaa paikoissa tai tilanteissa, joissa salamakuvaus on kiellettyä. Kun otat kuvaa huonossa valaistuksessa, nestekidenäyttöön voi tulla varoitus kameran tärähtämisestä ( ). |
| | Automaattinen salamavalo | Jos valo ei riitä, kameran salamavalo toimii automaattisesti. |

## Kuvakoko

■ Voit valita kuvakoon vaatimuksiesi ja käytettävien sovellusten mukaan.

| Tila | Valokuva | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuvake | 7M | 6M | 5M | 5M | 3M | 1M |
| Kuvakoko | 3072X 2304 | 3072X 2048 | 3072X 1728 | 2592X 1944 | 2048X 1536 | 1024X 768 |

| Tila | Elokuvaleike | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kuvake | 800 | 720 | 640 | 320 |
| Kuvakoko | 800X 592 | 720X 480 | 640X 480 | 320X 240 |

[Valokuva-tila]




[Elokuvaleike-tila]

**TIETOJA**

- Mitä korkeampi tarkkuus on, sitä vähemmän muistiin mahtuu kuvia, sillä korkeatarkkuuksiset kuvat tarvitsevat enemmän muistia kuin matalatarkkuuksiset kuvat.

## Jatkuva kuvaaminen

■ Voit valita kuvaamistyypin ja jatkuvasti otettavien kuvien määrän.

- YKSITTÄIS : Vain yksi kuva otetaan
- JATKUVA : Kuvia otetaan jatkuvasti, kunnes vapautat laukaisimen. Kuvien määrä määräytyy muistn mukaan.
- ER NOPEA : Kun pidät suljinpainiketta painettuna, kamera ottaa 30 kuvaa sekunnissa. Jatkuvan kuvauksen jälkeen kuvat tallennetaan ja näytetään kameran takaosan LCD-näytössä. Kuvia voidaan ottaa enintään 30, ja kuvakoko on kiinteästi VGA(640X480).
- AEB : Kamera ottaa kolmen kuvan sarjan käyttämällä eri valotuksia: ylivalotus (+0,5 EV), tavallinen valotus (0,0 EV) ja alivalotus (-0,5 EV).
  Käytä tätä toimintoa, kun kohteen valotus on vaikea määrittää.

[Tavallinen kuvaus]

※ Kuvausapu voidaan valita ASR-tilan kuvausvalikoissa.
Lisätietoja on sivulla 18.

※ Korkea tarkkuus ja kuvan laatu hidastavat tiedoston tallennusaikaa, jolloin odotusaika pitenee.

※ Jos valittuna on [JATKUVA]-, [LIIKKEEN KUVAUS]- tai [HAARUKOINTI]-alivalikko, salama poistuu käytöstä automaattisesti.

※ AEB-kuvauksen aikana kannattaa käyttää kolmijalkaa, jotta kuva ei tärähdä pitkän valotusajan kuluessa.

## Mittaaminen

■ Jos valotus ei toimi oikein, voit muuttaa mittaamistapaa, jolloin kuvista tulee kirkkaampia.

[OHJELMA-tila]

- MONILOHKO : Valotus mitataan kuvattavan alueen keskimääräisen valaistuksen perusteella. Mittaamisessa kuitenkin painotetaan kuvan keskiosaa. Tämä sopii yleiskäyttöön.
- PISTE : Valotus mitataan vain LCD-näytön keskellä näkyvältä suorakaiteen muotoiselta alueelta. Tätä toimintoa kannattaa käyttää silloin, kun kuvan halutaan valottuvan oikein keskeltä taustavalaistuksesta huolimatta.
- KESKI : Valotus mitataan kuvattavan alueen keskimääräisen valaistuksen perusteella. Mittaamisessa kuitenkin painotetaan kuvan keskiosaa. Tätä asetusta kannattaa kuvattaessa pieniä kohteita, kuten kukkaa tai hyönteistä.

※ Jos kohde ei ole kuvan keskellä, älä käytä pistemäistä mittaamista. Muuten kuvan valotus voi olla virheellinen. Käytä tässä tapauksessa valotuksen kompensointia.

## Terävyys

■ Voit säätää otettavan kuvan tarkkuutta. Tarkkuutta ei voi säästää nestekidenäytöllä ennen kuvan ottamista, sillä tämä toiminto on käytettävissä vasta, kun kuva on tallennettu muistiin.

[PROGRAM-tila]

| Alivalikko | Kuvake | Kuvaus |
|---|---|---|
| PEHMEÄ | | Kuvan reunoja pehmennetään. Tämä tehoste soveltuu kuvien muokkaamiseen tietokoneessa. |
| NORMAALI | | Kuvan reunat ovat terävät. Tämä sopii kuvien tulostukseen. |
| TERÄVÄ | | Kuvan reunoja korostetaan. Reunat ovat teräviä, mutta tallennetussa kuvassa voi esiintyä kohinaa. |

## Tehoste

■ Voit lisätä kuviin erikoistehosteita käyttämällä kameran signaaliprosessoria.

NOR : Kuvaan ei lisätä erikoistehosteita.
BW : Kuvat tallennetaan mustavalkoisina.
S : Kuvissa käytetään keltaruskeita seepiavärejä.
B : Kuvat tallennetaan sinisävyisinä.
R : Kuvat tallennetaan punasävyisinä.
G : Kuvat tallennetaan vihreäsävyisinä.
N : Tallenna kuva negatiivina.
C : Käyttäjä voi säätää punaisen (R), vihreän (G) ja sinisen (B) määrää.
Nämä valikot voidaan valita Erikoistehoste-tilassa.

[Ohjelma-tila]

[TAVALLINEN KUVAUS-tila]

[ELOKUVALEIKE-tila]

**TIETOJA**

- Tämä muoto on DCF-yhteensopiva (lyhenne sanoista Design rule of Camera File).
- JPEG (lyhenne sanoista Joint Photographic Experts Group) : JPEG on Joint Photographic Experts Groupin kehittämä kuvanpakkausstandardi. Tätä pakkausmenetelmää käytetään tavallisimmin pakattaessa valokuvia ja grafiikkaa, koska se pakkaa tiedostot tehokkaasti.

## Laatu / kehysnopeus

■ Voit valita pakkaussuhteen valokuvien käyttötarkoituksen mukaan.
Mitä suurempaa pakkaussuhdetta käytetään, sitä huonompi kuvanlaatu on.

| Tila | Tavallinen kuvaustila | | | Movie clip -tila (elokuvaleike) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuvake | | | | 30 | 20 | 15 |
| Alivalikko | SUPERTARKKA | HYVÄ | NORMAALI | 30R/SEK | 20R/SEK | 15R/SEK |
| Tiedostotyyppi | jpeg | jpeg | jpeg | avi | avi | avi |

## Itselaukaisin

■ Itselaukaisijaa käytettäessä valokuvaaja pääsee itsekin mukaan kuvaan.
- Itselaukaisimen valitseminen:
Kun painat laukaisinta, kamera ottaa kuvan, kun määritetty aika on kulunut. Itselaukaisin poistetaan tämän jälkeen käytöstä.

# Itselaukaisin

● Itselaukaisimen kuvaus

| Kuvake | Tila | Kuvaus |
|---|---|---|
| | 10 sek. | Kun painat laukaisinpainiketta, kamera laukeaa 10 sekunnin kuluttua. |
| 2S | 2 sek. | Kun painat laukaisinpainiketta, kamera laukeaa 2 sekunnin kuluttua. |
| | KAKSOIS | Ensimmäinen kuva otetaan 10 sekunnin kuluttua ja toinen 2 sekuntia myöhemmin. |
| | Liikeajastin | Kamera tunnistaa kohteen liikkeen 6 sekunnin ajan suljinpainikkeen painamisesta. Kuva otetaan, kun liike pysähtyy. |

**TIETOJA**

- Kun kuva otetaan käyttämällä itselaukaisinta, merkkivalo toimii seuraavasti:
  2 sekunnin itselaukaisinasetus : Itselaukaisimen merkkivalo vilkkuu 0,25 sekunnin välein 2 sekunnin ajan.
  10 sekunnin itselaukaisinasetus : Itselaukaisimen merkkivalo vilkkuu 1 sekunnin välein ensimmäisten 7 sekunnin ajan. Se vilkkuu 0,25 sekunnin välein viimeisten 3 sekunnin ajan.
- Itselaukaisu keskeytyy, jos painat sen aikana toistotilapainiketta.
- Itselaukaisu keskeytyy, jos painat sen aikana Edellinen-painiketta.

● Liikeajastin

| Liike | Kuvake ja itselaukaisimen merkkivalo |
|---|---|
| Suljinpainikkeen painaminen, kun liikeajastin on otettu käyttöön. | Vilkkuu (1 sekunnin välein) |
| Kohteen liikkeen tunnistus | Vilkkuu (0,25 sekunnin välein) |
| Liikettä ei tunnistettu | Kuva otetaan 2 sekunnin kuluttua käynnistämisestä. |

■ Liikeajastinta käytetään seuraavasti:
Valitse liikeajastus → Paina suljinpainiketta → Vahvista sommittelu (6 sekunnin kuluessa)*1 → Tunnistus aloitetaan (seuraa kohdetta kameran avulla)*2_ → Tunnistus pysähtyy (älä liiku) → Kuva otetaan (2 sekunnin kuluttua)

*1 : Kamera tunnistaa kohteen liikkeen 6 sekunnin ajan suljinpainikkeen painamisesta, joten sommittele kuva 6 sekunnin kuluessa.
*2 : Liikuta käsiäsi tai kehoasi, jotta kamera aloittaa tunnistuksen.

**TIETOJA**

- Liikeajastin ei ole käytössä seuraavissa tilanteissa:
- Tarkennusetäisyys on yli 3 metriä.
- Kohde on liian kirkas tai liian tumma.
- Kohde on taustavalaistu.
- Liike on liian vähäinen.
- Liike tunnistetaan kennon keskiosassa (50 %).

Liikeajastimen tunnistusalue

## Äänentallennus / ääniviesti

■ Voit äänittää ääntä jäljellä olevan muistikapasiteetin verran (enintään 1 tunti)

● Äänen tallentaminen

1. Voit valita tallennustilan elokuvaleikkeen tallennusta lukuun ottamatta kääntämällä tilan valitsinta.
2. Valitse äänentallennusvalikko Smart-painikkeen avulla.
3. Voit nauhoittaa ääntä painamalla laukaisinta.
   - Kun painat laukaisinta kerran, äänen nauhoittaminen alkaa. Voit nauhoittaa ääntä niin kauan kuin muistikortissa riittää vapaata tilaa. Nauhoitusaika näkyy nestekidenäytössä. Äänen tallentaminen jatkuu, vaikka vapautatkin laukaisimen.
   - Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.
   - Tiedostotyyppi : *.wav

● Äänisanoma

1. Voit valita tallennustilan elokuvaleikkeen tallennusta lukuun ottamatta kääntämällä tilan valitsinta.
2. Valitse äänimuistio Smart-painikkeen avulla. Kun ääniviestin merkki näkyy nestekidenäytössä, asetus on määritetty valmiiksi.
3. Paina laukaisupainiketta ja ota kuva. Kuva tallennetaan muistikorttiin.
4. Ääntä nauhoitetaan kymmenen sekunnin ajan alkaen siitä hetkestä, kun kuva on tallennettu. Kun painat laukaisinta nauhoittamisen ollessa meneillään, nauhoittaminen päättyy.

**TIETOJA**

● Paras äänen nauhoitusetäisyys on 40 cm.

## Automaattinen tarkennus

■ Voit valita automaattisen tarkennuksen kuvausolosuhteista riippuen.

- [MONIPISTEM.] : Kamera valitsee AF-pisteen 5 AF-pisteestä.
- [KESKIPAINOT.] : LCD-näytön keskellä oleva suorakulmainen alue tarkentuu

[PROGRAM -tila]



[MONIPISTEM.]



[KESKIPAINOT.]

※ Kameran tarkentaessa kohdetta automaattinen tarkennuskehä muuttuu vihreäksi. Kun kamera ei tarkenna kohdetta automaattinen tarkennuskehä muuttuu punaiseksi.

## Valotuksen säätö

■ Kamera säätää valotuksen automaattisesti valokuvan ottamisen aikana vallitsevien valaistusolojen mukaan. Voit lisäksi määrittää valotusasetukset valotuksen kompensointivalikosta.

● Valotuksen kompensointi

1. Kun painat valotuksenkorjaamispainiketta, valotuksen korjaamisen valikkopalkki näkyy näytössä.
2. Voit valita valotusarvon koskettamalla ja siirtämällä sormeasi.
3. Paina valotuksen korjauksen valikkoa uudelleen. Määrittämäsi arvo tallennetaan. Valotuksen korjaustila poistuu käytöstä.

※ Negatiivinen valotuksen korjausarvo lyhentää suljinaikaa. Huomaa, että positiivinen valotuksen korjausarvo pidentää suljinaikaa. Nestekidenäyttö voi tällöin olla valkoinen ja kuvat voivat epäonnistua.

## ISO

■ Voit valita kuvia otettaessa käytettävän ISO-herkkyyden. ISO-arvo kuvaa valotusherkkyyttä.

- AUTO :
  Kameran herkkyys säätyy automaattisesti valon määrän ja kuvattavan kohteen kirkkauden tyyppisten tekijöiden mukaan.

- 50, 100, 200, 400, 800, 1600 :
  Voit lisätä suljinnopeutta valotuksen muuttumatta kasvattamalla ISO-herkkyyttä.
  Kuvat voivat kuitenkin ylivalottua kirkkaassa valaistuksessa. Kun ISO-arvoa nostetaan, kamera muuttuu herkemmäksi valolle, joten sillä voi ottaa kuvia vähemmässä valossa. ISO-arvon kasvattaminen kuitenkin lisää kohinaa, jolloin kuvasta tulee rakeinen.

# Valkotasapaino

■ Voit palauttaa värit luonnollisiksi säätämällä kameran valkotasapainoa. Jos valittuna on valikko automaattista valkotasapainoa lukuun ottamatta, voit valita vain negatiivitehosteen.

AUTO AWB : Kamera valitsee automaattisesti oikeat valkotasapainoasetukset valaistusolosuhteiden mukaan.

PÄIVÄNVALO : Ulkokuvaaminen

PILVINEN : Ulkokuvaaminen pilvisellä säällä.

Loisteputki H : Soveltuu kuvaamiseen päivänvaloloisteputken tai kolmiaallonpituisen loisteputken valaisemassa tilassa.

Loisteputki L : Soveltuu kuvaamiseen valkoisessa loistelamppuvalaistuksessa.

HEHKUVALO : Kuvaaminen hehkulamppuvalaistuksessa.

MUKAUTETTU : Käyttäjä voi määrittää valkotasapainon kuvausolosuhteiden mukaan.

Valaistusolosuhteet saattavat vaikuttaa kuvien värisävyihin.

● Mukautetun valkotasapainon käyttäminen

Valkotasapainoasetukset vaihtelevat kuvausolosuhteiden mukaan. Voit valita oikean valkotasapainoasetuksen kullekin kuvausympäristölle käyttämällä mukautettua valkotasapainoa.

[valkoinen paperiarkki]

1. Valitse valkotasapainon MUKAUTETTU ( ) -valikko ja aseta arkki valkoista paperia kameran eteen, jolloin nestekidenäytössä näkyy pelkkää valkoista.
2. Voit valita valmiiksi valitun valkotasapainoasetuksen OK-painikkeen avulla. Voit peruuttaa mukautetun valkotasapainoasetuksen käyttämisen EDELLINEN-painikkeen avulla. Voit tallentaa uuden mukautetun valkotasapainoasetuksen suljinpainikkeen avulla.
   - Mukautettu valkotasapainoarvoa käytetään seuraavasta ottamastasi kuvasta alkaen.
   - Käyttäjän määrittämä valkotasapaino jää voimaan, kunnes asetusta muutetaan.

## Aihevalikko

■ Tämän valikon avulla voit määrittää helposti ihanteelliset asetukset eri kuvaustilanteisiin.

※ Seuraavassa on luettelo aihetiloista.

[YÖ] ( ) : Voit ottaa kuvia yöllä tai pimeällä tätä tilaa käyttämällä.

[MUOTOKUVA] ( ) : Valokuvan ottaminen henkilöstä.

[LAPSI] ( ) : Voit kuvata nopeasti liikkuvia kohteita, esimerkiksi lapsia.

[MAISEMA] ( ) : Voit kuvata esimerkiksi vihreitä metsämaisemia ja sinistä taivasta.

[LÄHIKUVA] ( ) : Pienten kohteiden, kuten kasvien tai hyönteisten, kuvaaminen.

[TEKSTI] ( ) : Valitse tämä tila kuvattaessa asiakirjaa.

[AUR.LASK] ( ) : Auringonlaskun kuvaaminen.

[AAMUHÄM] ( ) : Auringonnousun kuvaaminen.

[VASTAVALO] ( ) : Vastavalon aiheuttamien varjojen poistaminen muotokuvista.

[ILOTULITUS] ( ) : Ilotulituksen kuvaaminen.

[HIEK/LUM] ( ) : Merien, järvien, hiekkarantojen ja lumisten maisemien kuvaaminen.

## Erikoistehoste: Valokuvakehys

■ Voit lisätä kuvaan kehykset. Vaihtoehtoja on 9.

■ Päivämäärä ja aika eivät tule näkyviin tallennettuun kuvaan, joka on otettu käyttämällä Kehys-valikkoa.

OFF : Valokuvakehystä ei lisätä.

F1



F2



F3



F4

F5

F6

F7

F8

F9

# Erikoistehoste : Yhdistelmäkuvaaminen

■ Voit yhdistää 2–4 kuvaa yhdeksi kuvaksi.

- OFF : peruuttaa yhdistelmäkuvaamisen
- : Kuva koostuu 2 osasta.
- : Kuva koostuu 3 osasta.
- : Kuva koostuu 4 osasta.
- : Panoraamakuva koostuu kahdesta osasta.

※ Kahdesta osasta koostuvan kuvan valitseminen

[Käyttövalmis] [Ensimmäinen laukaus] [Toinen laukaus] [Lopullinen kuva]

## TIETOJA

- Yhdistelmäkuvaamisen aikana voit käyttää salamavalopainiketta, itselaukaisimen painiketta, makropainiketta, ääniviestipainiketta ja zoomin W- ja T-painikkeita.
- Jos painat Toisto-tilan painiketta tai käännät tilanvalitsinta ottaessasi yhdistelmäkuvia, kamerassa tehdään valitut toimet. Aiemmin otetut kuvat poistetaan.
- Paina OK-painiketta otettuasi viimeisen yhdistelmäkuvan. Äänen tallennus alkaa.

- Yhdistelmäkuvan osan muuttaminen ennen viimeisen kuvan ottamista
  Voit muuttaa yhdistelmäkuvan osaa ennen viimeisen yhdistelmäkuvan ottamista.

1. Paina BACK-painikketta ottaessasi yhdistelmäkuvia.
2. Edellinen kuva poistetaan ja näkyviin tulee uusi kehys.
   Jos aiemmin on otettu kuva, paina BACK-painiketta uudelleen, jolloin aiempi kuva poistetaan.

[Ennen kolmannen kuvan ottamista] [Siirtyminen taaksepäin toiseen kuvaan]

3. Ota uusi kuva painamalla laukaisinta.

- Yhdistelmäkuvan osan muuttaminen viimeisen kuvan ottamisen jälkeen
  Voit muuttaa yhdistelmäkuvan osaa viimeisen yhdistelmäkuvan ottamisen jälkeen.

1. Valikko tulee näkyviin viimeisen kuvan ottamisen jälkeen.
2. Valitse poistettu kuva Smart-painikkeen avulla.
3. Valittu kuva poistetaan, kun painat EDELLINEN-painiketta.
4. Voit ottaa kuvan uudelleen painamalla laukaisinta.
5. Kuva tallennetaan, kun painat OK-painiketta.

## Valmiiksi määritetyt tarkennuskehykset

■ Saat kohteen erottumaan ympäristöstään. Kohde näkyy tarkkana, mutta muu osa kuvasta on epätarkka.

[Alue 1]

[Alue 2]

[Alue 3]

[Alue 4]

■ Valmiiksi määritetty tarkennuskehys tulee näkyviin. Ota kuva painamalla laukaisinta.




## Liikkuvan kuvan vakauttaja

■ Tämän valikon avulla voit vähentää kameran tärähtämistä elokuvaleikettä kuvattaessa. Tallennuskehyksen alue kapenee verrattuna tilanteeseen, jossa valikkoa ei ole valittu. Kehysten esikatselu ei ehkä näy kunnolla LCD-näytössä.
Voit valita tämän valikon painamalla ( ) -näppäintä.
Voit peruuttaa tämän valikon painamalla ( ) -painiketta uudelleen.

※ Tätä valikkoa voidaan käyttää vain yhdessä ulkoisen muistikortin kanssa.

## Valokuvagalleria-tila

■ Kuvien katselemisen aikana voit lisätä toistotehosteen ja kuunnella taustamusiikkia.
Tavallinen kuva toistetaan, mutta ääntä tai elokuvaleikettä ei toisteta.

■ Toistotilan valitseminen

1. Valitse Valokuvagalleria-tila kääntämällä tilanvalitsinta.

2. Kun paina toistotilapainiketta, valikot tulevat näkyviin kuvatulla tavalla.
   : Toistaminen albumeittain
   : Toistaminen päiväyksen mukaan



3. Voit valita toistotilan painamalla Smart-painiketta.

# Valokuvagalleria-tila

■ Albumitila: Kuvat toistetaan albumeittain.
Jos kamerassa ei ole muistikorttia, Oma-, Perhe-, Ystävät- tai Tapahtuma-albumeita ei voi valita. Kaikki sisäiseen muistiin tallennetut kuvat toistetaan.

● Albumin valitseminen
Voit valita albumin käyttämällä Smart-painiketta.
Lisää kuvat albumeihin ennen albumin valitsemista (katso s. 38).

: Kaikki muistiin tallennetut kuvat toistetaan.
: Oma-albumiin tallennetut kuvat toistetaan.
: Perhe-albumiin tallennetut kuvat toistetaan.
: Ystävät-albumiin tallennetut kuvat toistetaan.
: Tapahtumat-albumiin tallennetut kuvat toistetaan.

● Kuvien lisääminen albumiin
Kun paina Albumi-painiketta, valikot tulevat näkyviin seuraavassa kuvatulla tavalla.

- Osoittimen siirtäminen / kuvan valitseminen : Smart-painike (vaakasuuntainen)
- Kuvien valitseminen : Smart-painikkeen painaminen Voit valita haluamasi kuvat samalla kerralla.
- Albumin valitseminen tai peruuttaminen : Albumien painikkeet
  - : Kuvien lisääminen Oma-albumiin
  - : Kuvien lisääminen Perhe-albumiin
  - : Kuvien lisääminen Ystävät-albumiin
  - : Kuvien lisääminen Tapahtumat-albumiin
- Siirtyminen edelliseen valikkoon : BACK-painike

# Valokuvagalleria-tila

● Albumin toistaminen
Paina kuvaesityksen valikkopainiketta.

: Kuvaesityksen käynnistäminen.
: Kuvaesityksen tehosteen valitseminen.
: Toistoajan asettaminen.
: Taustamusiikin valitseminen.
Voit kuunnella taustamusiikkia toistettaessa valokuvia. Voit valita vain vain kameraan tallennettua musiikkia.
Taustamusiikkiluetteloon ei voi lisätä musiikkia.
: Toistoajan valitseminen
[TOISTA] : Kuvaesitys pysäytetään, kun se on esitetty yhden kerran.
[TOISTA UUD] : Kuvaesitystä toistetaan, kunnes se keskeytetään.

● Kuvan kääntäminen
Voit kiertää kuvaa haluamaasi suuntaan.
Paina vaakasuoraa Smart-painiketta.
Valittu kuva kierretään, kun painat Smart-painiketta. Kun painat Smart-painiketta, kierretyn kuvan tiedot tallennetaan.

: kiertää kuvaa myötäpäivään.
: kiertää kuvaa vastapäivään.

■ Päiväyksen tila : Kuvaan lisätään päiväystiedot sitä otettaessa. Kuvat toistetaan päiväystilassa päiväyksen mukaan.

● Päivämäärän valitseminen
Voit valita päiväyksen käyttämällä Smart-painiketta.

※ Valikko toimii päiväystilassa samalla tavalla kuin albumitilassa. Lisätietoja on sivulla 38.

# Toistotilan aloittaminen

- Käynnistä kamera ja valitse toistotila painamalla sen painiketta ( ▶ ). Kamera toistaa nyt muistiin tallennetut kuvat.
- Voit määrittää toistotilan asetukset käyttämällä kameran painikkeita ja nestekidenäyttoä.
- Jos kamerassa on muistikortti, kaikki kameran toiminnot koskevat sitä.
- Jos kamerassa ei ole muistikorttia, kaikki kameran toiminnot koskevat kortin sijasta kameran muistia.

● Valokuvan toistaminen

1. Valitse tämä TOISTO-tila painamalla toistotilan painiketta ( ▶ ).

2. Näyttöön tulee muistiin viimeksi tallennettu kuva.

3. Voit valita kuvan koskettamalla painiketta ja siirtämällä sormeasi vasemmalle tai oikealle.

※ Jos painat ①-painiketta, edellinen kuva toistetaan. Jos painat ②-painiketta, seuraava kuva toistetaan.




**TIETOJA**

● Toimintatila: Voit valita toimintatilan pitämällä toistotilapainiketta painettuna yli 3 sekuntia. Suljinääntä, toimintaääntä, käynnistysääntä ja tehosteääntä ei kuulu toimintatilassa. Voit peruuttaa toimintatilan sammuttamalla kamerasta virran virtapainikkeen avulla.

● Elokuvaleikkeen toistaminen

1. Valitse toistettava tallennettu elokuvaleike painamalla Smart-painiketta.
2. Saat elokuvavalikot näkyviin painamalla vaakasuoraa Smart-painiketta.
3. Voit aloittaa elokuvaleikkeen toiston painamalla ▶ -painiketta.
   - Voit keskeyttää elokuvaleikkeen toiston painamalla **II**-painiketta uudelleen.
   - Jos painat ▶ -painiketta uudelleen, elokuvaleikkeen toisto käynnistyy uudelleen.
   - Voit kelata elokuvaleikettä taaksepäin painamalla ◀◀ -painiketta. Voit kelata elokuvaleikettä eteenpäin painamalla ▶▶ -painiketta. Kun painat ◀◀/▶▶-painiketta, kelaamisnopeus muuttuu: 2x, 4x, 8x ja 16x.
   - Voit lopettaa elokuvaleikkeen toiston painamalla ■ -painiketta.
4. Kun painat BACK -painiketta valikko poistuu näytöstä.

● Elokuvaleikkeen sieppaus : poimii yksittäisiä kuvia elokuvaleikkeestä.

1. Paina elokuvaleikkeen toiston aikana **II**-painiketta.
2. Paina Sieppaa-valikkopainiketta. Kuva tallennetaan uudella tiedostonimellä.

## Toistotilan aloittaminen

● Elokuvan leikkaaminen kamerassa : Voit poistaa haluamiasi ruutuja elokuvasta toiston aikana.




1. Paina Poista-painiketta elokuvaleikkeen toiston aikana poiston aloituskohdassa.
2. Paina Poista-painiketta elokuvaleikkeen toiston aikana poiston lopetuskohdassa.
3. Näyttöön tulee vahvistamisikkuna.
4. Paina Smart-painiketta ja valitse haluamasi alivalikko.
   [KYLLÄ] : Kehykset tallennetaan uudella tiedostonimellä.
   [Ei] : Elokuvan leikkaaminen peruutetaan.

● Tallennetun äänimuistion tai -tiedoston toistaminen

1. Valitse toistettava tallennettu ääni painamalla Smart-painiketta.
2. Saat äänivalikot näkyviin painamalla vaakasuoraa Smart-painiketta.
3. Voit aloittaa äänileikkeen toiston painamalla ▶ -painiketta.
   - Voit keskeyttää äänitiedoston toiston painamalla **II**-painiketta uudelleen.
   - Jos painat ▶ -painiketta uudelleen, äänitiedoston toisto käynnistyy uudelleen.
   - Voit kelata äänitiedostoa taaksepäin painamalla ◀◀ -painiketta. Voit kelata äänitiedostoa eteenpäin painamalla ▶▶ -painiketta.
   - Voit lopettaa äänen toistamisen painamalla ■ -painiketta.
   - Kun näkyviin tulevaan kuvaan liittyy äänimuistio, nestekidenäyttöön tulee -kuvake. Painamalla Smart-painiketta näet -kuvakkeen ja voit kuunnella äänimuistion. Painamalla valikkopainiketta voit kuunnella äänimuistion.

## Nestekidenäytössä näkyvät kuvakkeet

■ LCD-näytössä on tietoja siinä näkyvästä kuvasta.

| Nro | Kuvaus | Kuvake | Sivu |
|---|---|---|---|
| 1 | Akku | | S.12 |
| 2 | Tallennustiedot | | - |
| 3 | Liukusäädin | | - |
| 4 | Fn-valikko Paina Smart-painiketta | Edit : | - |
| 5 | Asetus-valikko | | S.51 |
| 6 | DPOF-valikko | | S.45 |
| 7 | Poista-valikko | | S.44 |
| 8 | Suojaa-valikko | | S.44 |
| 9 | Kuvaesitys-valikko | | S.43 |
| 10 | Toistotilakuvake | | - |
| 11 | Kansion nimi ja tallennetun kuvan numero | 100-0001 | S.53 |
| 12 | Asetetun kortin merkkivalo | INT | S.12 |

## Kameran painikkeiden käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä

■ Toistotilassa voit määrittää toistotilan toiminnot käyttämällä kameran painikkeita.

### Toistotilapainike

■ Jos olet kytkenyt kameraan virran painamalla virtapainiketta, voit vaihtaa toistotilaa painamalla TOISTO-painiketta kerran. Voit vaihtaa tallennustilaan painamalla sitä uudelleen.

■ Voit kytkeä virran toistotilapainikkeen avulla. Kamera on toistotilassa. Sammuta kamerasta virta painamalla toistotilapainiketta uudelleen.




### BACK-painike

■ Paina tätä painiketta, kun valikot tulevat näkyviin. Edellinen valikko tulee näkyviin tai näytössä näkyvä valikko poistuu näytöstä.

● Suurin laajennussuhde määräytyy kuvan koon mukaan.

| Kuvan koko | 7M | 6MP | 5MW | 5M | 3M | 1M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suurin laajennussuhde | X10.0 | x8.5 | x7.2 | X8.1 | X6.4 | X3.2 |

## Pikkukuva ( ▦ ) / suurennuspainike ( 🔍 )

● Voit katsella useita kuvia, laajentaa valitun kuvan sekä rajata ja tallentaa valitun alueen kuvasta.

● Näytössä pikkukuvia

1. Kun kuva näkyy koko näytön kokoisena, paina pikkukuvapainiketta.
2. Kuva, joka oli näytössä painaessasi pikkukuvapainiketta, korostetaan.
3. Voit siirtyä haluamaasi kuvaan painamalla Smart-painiketta.
4. Voit tarkastella kuvaa erikseen painamalla suurennuspainiketta.




[Normaali näyttötila] [Näytössä pikkukuvia]

## Pikkukuva ( ) / suurennuspainike ( )

● Kuvan suurentaminen

1. Valitse suurennettava kuva ja paina suurennuspainiketta.
2. Voit katsella kuvan eri osia Smart-painikkeen avulla.
3. Voit palauttaa kuvan alkuperäiseen kokoonsa painamalla pikkukuvapainiketta.
   - Nestekidenäytön vasemmassa alakulmassa oleva suurennuksen ilmaisin näyttää, näkyykö kuva suurennettuna. Jos kuva ei näy suurennettuna, ilmaisinta ei näy. Voit myös tarkistaa suurennusalueen.
   - Elokuvaleikkeitä sekä WAV-tiedostoja ei voi suurentaa.
   - Suurentaminen saattaa johtaa laadun huononemiseen.

## Kuvaesityksen käynnistäminen

■ Kuvat vaihtuvat automaattisesti näytössä ennalta määritetyin aikavälein. Voit tarkastella kuvaesitystä yhdistämällä kameran ulkoiseen näyttöön. Voit käynnistää kuvaesityksen painamalla Käynnistä-painiketta. Elokuvaleike ja äänitiedosto eivät tule näkyviin.

● Kuvaesityksen tehosteiden määrittäminen : Kuvaesityksessä voi käyttää ainutlaatuisia tehosteita.

MIX : Kuva siirtyy säännöllisesti tehosteesta 1 tehosteeseen 3.
: Kuva liikkuu vasemmasta yläkulmasta.
: Kuva tulee näkyviin hitaasti keskeltä ulkoreunoille.
: Seuraava kuva peittää edellisen kuvan.

## Kuvaesityksen käynnistäminen

● Toistoajan asettaminen : Voit asettaa kuvaesityksen vaihtumisvälin.

● Toistovaihtoehto : Valitse kuvaesityksen toistovaihtoehto.

[TOISTA] : Kuvaesitys pysäytetään, kun se on esitetty yhden kerran.

[TOISTA UUD] : Kuvaesitystä toistetaan, kunnes se keskeytetään.

## Kuvien suojaaminen

■ Voit suojata tämän toiminnon avulla haluamasi kuvat vahingossa tapahtuvalta poistamiselta (lukitus). Voit myös poistaa aiemmin määritetyt suojaukset (lukituksen poisto).

YKSI : Suojaa kuvan tai vapauttaa suojauksen.

KAIKKI : Kaikkien tallennettujen kuvien suojaaminen tai suojauksen vapauttaminen

- Kun suojaat kuvan, näyttöön tulee suojausilmaisin. Suojaamattomalla kuvalla ei ole mitään ilmaisinta.
- LUKITTU-tilassa olevaa kuvaa ei voi poistaa poistotoimintojen avulla. Sitä ei kuitenkaan ole suojattu alustamiselta.

## Kuvien poistaminen

■ Tätä käytetään näkyviin tulevan kuvan poistamiseksi.

KYLLÄ : poistaa näytössä näkyvän kuvan.

EI : peruuttaa näytössä näkyvän kuvan poistamisen.




- Suojattuja kuvia ei voi poistaa.
- Jos suojattuja kuvia ei ole, kaikki kuvat poistetaan ja nestekidenäyttöön tulee [EI KUVAA!] -viesti.

## DPOF

- Voit DPOF-toiminnon avulla (lyhenne sanoista Digital Print Order Format) upottaa tulostusmäärätiedon muistikortin MISC-kansioon. Valitse tulostettavat kuvat ja tulostettavien kopioiden määrä.
- Näytössä näkyy DPOF-ilmaisin toistettaessa kuvaa, johon liittyy DPOF-tietoja. Voit tulostaa kuvat käyttämällä DPOF-tulostinta tai tulostuspalvelua tarjoavassa yrityksessä.
- Tämä toiminto ei koske elokuvaleikkeitä eikä tallennettua ääntä.
- Jos kamerassa ei ole muistikorttia, valikot näkyvät LCD-näytössä, mutta niitä ei voi valita.

## DPOF : <STANDARD / STANDARDI>

- Voit tämän toiminnon avulla upottaa tulostusmäärätiedon tallennettuun kuvaan.

1. Voit valita [KUVAT]-valikon painamalla Smart-painiketta.
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla Smart-painiketta.
   [1 KUVA] : Valitse näytössä näkyvän kuvan tulostusmäärä.
   [KAIKKI KUV] : Valitse tulostusmäärä kaikille kuville paitsi elokuvaleikkeille ja äänitiedostoille.
   [PERUUTA] : Tulostusasetusten peruuttaminen.
3. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
   Jos kuva sisältää DPOF-tiedot, näyttöön tulee DPOF-merkki ( ).

## DPOF : Tulostuskoko

■ Voit määrittää tulostuskoon, kun kuvia tulostetaan suoraan muistikortilta. [KOKO]-valikko on käytettävissä vain DPOF 1.1 -yhteensopivien tulostinten yhteydessä.

● Tulostuskoon määrittäminen

1. Voit valita [KOKO]-valikon painamalla Smart-painiketta.
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla Smart-painiketta.
   [VALITSE] : Valitse näytössä näkyvän kuvan tulostuskoko.
   [KAIKKI] : Kaikkien tallennettujen kuvien tulostuskoon muuttaminen.
   [PERUUTA] : Kaikki tulostuskokoasetukset peruutetaan.
3. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta. Jos kuva sisältää DPOF-tiedot, näyttöön tulee DPOF-merkki.

※ DPOF [KOKO] -kakkosvalikko : Peruuta, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
※ Tulostimen valmistajasta ja mallista riippuen tulostamisen peruuttaminen voi kestää kauemmin.

## DPOF : Hakemisto

■ Kuvista elokuva- ja äänitiedostoja lukuun ottamatta tehdään hakemisto.




1. Voit valita [LUETTELO]-valikon painamalla Smart-painiketta.
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla Smart-painiketta.
   Jos [EI]-vaihtoehto on valittuna : Hakemistotulostusasetus peruutetaan.
   Jos [KYLLÄ]-vaihtoehto on valittuna : Kuva tulostetaan hakemistomuodossa.

## Kuvan kääntäminen

■ Tallennettuja kuvia voi kiertää eri astearvoja. Kun käännetyn kuvan toisto on valmis, se tallennetaan käännettynä.

1. Paina Muokkaa-painiketta.
2. Paina [KÄÄNNÄ]-valikkopainiketta.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla Smart-painiketta.




[Ennen kuvan kääntämistä] [Oikealle 90°] [Vasemmalle 90°] [180°]

4. Jos katselet käännettyä kuvaa nestekidenäytössä, kuvan vasemmalla ja oikealla puolella voi olla tyhjää tilaa.

# Muuta kokoa

■ Voit muuttaa otettujen kuvien tarkkuutta eli kokoa. Voit tallentaa aloituskuvana käytettävän kuvan valitsemalla [OMA KUVA] -vaihtoehdon. Jos kuvan kokoa muutetaan, sille tulee uusi nimi.

1. Paina Muokkaa-painiketta.
2. Paina [MUUTA KOKO] -valikkopainiketta.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla Smart-painiketta.

● Kuvakoon vaihtamismahdollisuudet

| Size | 2592x1944 | 2048x1536 | 2016x1344 | 1920x1080 |
|---|---|---|---|---|
| 7M | O | O | X | X |
| 6MP | X | X | O | X |
| 5MW | X | X | X | O |
| 5M | X | O | X | X |
| 3M | X | X | X | X |
| 1M | X | X | X | X |

| Size | 1280x720 | 1032x688 | 1024x768 | ALKUKUVA |
|---|---|---|---|---|
| 7M | X | X | O | O |
| 6MP | X | O | X | O |
| 5MW | O | X | X | O |
| 5M | X | X | O | O |
| 3M | X | X | O | O |
| 1M | X | X | X | O |

**TIETOJA**

- Voit vaihtaa vain JPEG 4:2:2 -muotoon pakattujen kuvien tarkkuutta.
- Jos kuvan kokoa muutetaan, sille tulee uusi nimi. [ALKUKUVA] -kuvaa ei tallenneta muistikorttiin vaan kameran omaan muistiin.
- Vain yhden [ALKUKUVA] -kuvan voi tallentaa. Jos tallennat uuden [ALKUKUVA] -kuvan, entinen käynnistyskuva poistetaan.
- Jos kuvalle, jonka kokoa on muutettu, ei ole riittävästi muistitilaa, LCD-näyttöön tulee [MUISTI TÄYNNÄ!] -viesti eikä kuvaa tallenneta muistiin.

# Rajaaminen

■ Voit tallentaa tietyn osan kuvasta erikseen.

1. Valitse suurennettava kuva.
2. Paina Muokkaa-painiketta.
3. Paina [MUOKKAA].valikkopainiketta.
4. Suurenna kuvaa käyttämällä Zoom-painiketta. Voit siirtää kuvaa käyttämällä Smart-painiketta.
5. Kun painat Smart-painiketta, näyttöön tulee vahvistusikkuna.
6. Paina [Kyllä]-painiketta. Rajattu kuva tulee nestekidenäyttöön, ja se tallennetaan uudella tiedostonimellä.

※ Jos muisti ei riitä rajatun kuvan tallentamiseen, kuvaa ei voi rajata.



## Tehoste

■ Voit lisätä kuviin erikoistehosteita käyttämällä kameran signaaliprosessoria.
1. Paina Muokkaa-painiketta.
2. Paina [TEHOSTE]-valikkopainiketta.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla Smart-painiketta.

- : Kuvat tallennetaan mustavalkoisina.
- : Kuvissa käytetään keltaruskeita seepiavärejä.
- : Kuvat tallennetaan sinisävyisinä.
- : Kuvat tallennetaan punasävyisinä.
- : Kuvat tallennetaan vihreäsävyisinä.
- : Tallenna kuva negatiivina.

## Punasilmäisyyden korjaaminen

■ Voit poistaa punasilmäisyyden painamalla tätä painiketta, jos kuvassa on punasilmäisyyttä.
1. Paina Muokkaa-painiketta.
2. Paina [Punaisilmäisyyden korjaus] -valikkopainiketta.
3. Voit poistaa punaisilmäisyyden automaattisesti painamalla OK-painiketta.
4. Kun painat OK-painiketta, korjattu kuva tallennetaan uudella tiedostonimellä.

## PictBridge

■ Voit yhdistää tämän kameran USB-kaapelin avulla tulostimeen, joka tukee erikseen hankittavaa PictBridge-laitetta. Tällöin voit tulostaa kuvat suoraan. Elokuvaleikkeitä ja äänitiedostoja ei voi tulostaa.

● Kameran tulostinyhteyden asetusten määrittäminen
1. Yhdistä kamera tulostimen USB-liitäntään käyttämällä mukana toimitettua USB-kaapelia.
2. Valitse [Tulostin]-valikko Smart-painikkeen avulla.




● Kameran yhdistäminen tulostimeen





# PictBridge

※ Jos valitsit kameraa tulostimeen yhdistäessäsi [TIETOKON] -vaihtoehdon, näkyviin tulee [YHD. TIETOKONEESEEN] -viesti eikä yhteyttä muodosteta. Irrota tässä tapauksessa USB-kaapeli ja vaihda valikkoa. Jos painat Tulostin-painiketta, kun kamera on yhdistetty tulostimeen, näkyviin tulee [YHD. TULOSTIMEEN] -viesti. Kameraa ei ehkä voi yhdistää kaikkien valmistajien tulostimiin tai kaikkiin tulostinmalleihin.

■ Helppo tulostus : Voit tulostaa kuvan helposti käyttämällä oletusasetuksia yhdistämällä kameran tulostimeen toistotilassa.

1. Liitä kamera tulostimeen toistotilassa. Kuvassa näkyvät valikkokuvakkeet tulevat näyttöön.

2. Paina -painiketta.

3. Valitse [KYLLÄ]-valikko. Kuvan tulostaminen alkaa.




■ Tulostustila : Voit valita helpon tai mukautetun tulostustilan.

: Mukautettu tulostustila
: Helppo tulostustila



■ Mukautettu asetus : Voit valita tulostettavien kuvien paperikoon, tulostusmuodon, paperityypin, tulostuslaadun, tulostuspäivämäärä ja tiedostonimiasetukset.




| Nro | Kuvake | Kuvaus | Valikko |
|---|---|---|---|
| 1 | | Valitse tulostettavat kuvat | 1 KUVA, KAIKKI KUV |
| 2 | | Tulostuspaperiarkin koon määrittäminen | AUTO, POSTIKOR, KORTTI, 4x6, L, 2L, Letter, A4, A3 |
| 3 | | Arkille tulostettavien kuvien lukumäärä | AUTO, TÄYSI, 1, 2, 4, 8, 9, 16, LUETTELO |
| 4 | | Tulostuspaperiarkin laadun määrittäminen | AUTO, TAVALLIN, VALOKUVA, PIKAKUV |
| 5 | | Kuvan tulostuslaadun määrittäminen | AUTO, VEDOS, NORMAALI, TARKKA |
| 6 | | Päiväyksen tulostaminen | AUTO, POIS, PÄÄLLÄ |
| 7 | | Tiedostonimen tulostaminen | AUTO, POIS, PÄÄLLÄ |

# PictBridge

※ Kaikki tulostinvalmistajat eivät tue kaikkia valikon vaihtoehtoja. Jos tulostin ei tue valikon vaihtoehtoa, ne näkyvät silti nestekidenäytöllä, mutta niitä ei voi valita.

※ Jos automaattinen / manuaalinen -asetusten arvoja ei ole muutettu, säilytetään arvot automaattisesti.

■ Kuvien tulostaminen (mukautettu tila) : Kuvat tulostetaan käyttämällä muutettuja tulostusasetuksia.

1. Paina mukautetussa tulostustilassa Tulosta-painiketta.




2. Valitse [KYLLÄ]-vaihtoehto.




3. Näyttöön tulee oikealla kuvattu valikko ja kuva tulostetaan. Jos yhtään kuvaa ei ole valittu, näyttöön tulee [EI KUVAA!] -viesti. Voit peruuttaa tulostamisen painamalla VASEMMALLE-painiketta.




■ Nollaa : Alustaa käyttäjän asettamat määritykset.

1. Paina mukautetussa tulostustilassa Nollaa-painiketta.

2. Kaikki asetukset nollataan, jos valitset [Kyllä]-vaihtoehdon.



# Asetusvalikko

■ Tässä tilassa määritetään perusasetukset.
Voit käyttää asetusvalikkoa kaikissa kameratiloissa paitsi äänentallennustilassa.
Oletusasetukset on merkitty [ ] -tunnuksella.

| Valikon välilehti | Päävalikko | Alivalikko | | Toissijainen valikko | Sivu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSD-val. (Recording mode) | KAIKKI TIEDOT | | PERUSTIEDOT | S.52 |
| | | PIILOT. | | TALLENNA LCD | |
| | OSD-val. (Playback mode) | KAIKKI TIEDOT | | PERUSTIEDOT | S.52 |
| | | PIILOT. | | - | |
| | TIEDOSTO | SARJA | | NOLLAUS | S.53 |
| | Language | ENGLISH | 한국어 | FRANÇAIS | S.53 |
| | | DEUTSCH | ESPAÑOL | ITALIANO | |
| | | 简体中文 | 繁體中文 | РУССКИЙ | |
| | | PORTUGUÊS | DUTCH | DANSK | |
| | | SVENSKA | SUOMI | ไทย | |
| | | BAHASA | عربي | Čeština | |
| | | POLSKI | Magyar | Türkçe | |
| | PVM&AIKA | VV/KK/PP | | KK/PP/VV | S.53 |
| | | PP/KK/VV | | POIS | |
| 2 | MERKINTÄ | POIS | | PVM | S.54 |
| | | PVM&AIKA | | - | |
| | NÄYTTÖ | TUMMA | | NORMAALI | S.54 |
| | | KIRKAS | | - | |
| | AF Lamp | POIS | | PÄÄLLÄ | S.54 |
| | Power Off | POIS | | 1, 3, 5, 10 MIN | S.54 |
| | Quick View | POIS | | 0.5, 1, 3 SEK | S.55 |

| Valikon välilehti | Päävalikko | Alivalikko | Toissijainen valikko | Sivu |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ALKUKUVA | POIS | LOGO | S.55 |
| | | OMA KUVA | - | |
| | ÄÄNENVOIM. | POIS | HILJAINEN | S.55 |
| | | NORMAALI | VOIMAKAS | |
| | ÄÄNI | POIS | ÄÄNI 1 | S.55 |
| | | ÄÄNI 2 | ÄÄNI 3 | |
| | KÄYN.ÄÄNI | POIS | ÄÄNI 1 | S.55 |
| | | ÄÄNI 2 | ÄÄNI 3 | |
| | SUL.ÄÄNI | POIS | ÄÄNI 1 | S.56 |
| | | ÄÄNI 2 | ÄÄNI 3 | |
| 4 | ALUSTA | EI | KYLLÄ | S.56 |
| | POISTA KAIKKI | EI | KYLLÄ | S.56 |
| | KOPIOI KORTILLE | EI | KYLLÄ | S.56 |
| | VIDEOLÄH | NTSC | PAL | S.57 |
| | NOLLAA | EI | KYLLÄ | S.58 |

※ Valikoita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

# Asetusvalikko

■ Asetusvalikon valitseminen

1. Paina valikonlaajennuspainiketta ( ) muussa kuin valokuvagalleriatilassa. Paina asetusvalikkopainiketta ( ).

2. Kullakin painikkeella on omat asetusvalikkonsa. Paina valikkopainiketta F1–4 ( ).

## [ OSD-valinta ]

■ Voit tarkistaa kuvaustiedot (tallennustila) ja näkyvissä olevan kuvan tiedot (toistotila).

[Tallennustilavalikko]




[Toistotilavalikko]

[KAIKKI TIEDOT] : Kun Smart-painiketta kosketetaan, kuvakkeet laajenevat ja teksti tulee näyttöön.

[PERUSTIEDOT] : Kun Smart-painiketta kosketetaan, kuvakkeet laajenevat mutta tekstiä ei suurenneta.

[PIILOT.] : Jos kamera on käyttämättä noin 3 sekuntia, kaikki teksti poistuu näytöstä. Kun painat suljinpainikkeen pohjaan tai puoliväliin, suljinnopeus ja tarkennuskehys tulevat näkyviin. Teksti tulee näyttöön, kun käytät muita kameran painikkeita kuin suljinpainiketta.

[TALLENNA LCD] : Jos kamera on käyttämättömänä määritetyn ajan (noin 30 sekuntia), kameran tilamerkkivalo vilkkuu ja LCD-näyttö pimennetään.

# Asetusvalikko

## [ Tiedostonimi ]

■ Voit valita tiedostonimen muodon.

[SARJA] : Uudet tiedostot nimetään edellisen sarjan jälkeisillä numeroilla, vaikka käytettäisiin uutta muistikorttia tai muistikortti on tyhjennetty tai kaikki kuvat on poistettu.

[NOLLAUS] : Nollauksen jälkeen seuraavaksi tiedostonimeksi tulee 0001, vaikka alustaisit kortin, poistaisit kaikki kuvat siitä tai asettaisit kameraan uuden muistikortin.

- Ensimmäisen kansion nimi on 100SSCAM, ja ensimmäisen tiedoston nimi on SL730001.
- Tiedostonimet tulevat järjestyksessä SL730001 → SL730002 →~→ SL739999.
- Kansion numero muuttuu nousevasti 100-999 seuraavasti : 100SSCAM → 101SSCAM →~→ 999SSCAM.
- Muistikorttiin tallennettavat tiedostot ovat DCF-yhteensopivia (lyhenne sanoista Design rule for Camera File systems). Älä vaihda kuvatiedoston nimeä. Muutoin kuvaa ei voi katsella tämän kameran avulla.

## [ Kieli ]

■ Voit valita LCD-näytössä näkyvän kielen. Vaikka kamera irrotettaisiin muuntajasta tai siitä poistettaisiin paristot, kieliasetus säilyy.

KIELI-alivalikko :
Englanti, korea, saksa, ranska, italia, espanja, perinteinen kiina, yksinkertaistettu kiina, japani, venäjä, portugali, hollanti, tanska, ruotsi, suomi, thai, bahasa (malaiji/indonesia), arabia, puola, unkari, tsekki ja turkki.

## [ Päivämäärän, kellonajan ja päivämäärätyypin asettaminen ]

■ Voit vaihtaa päivämäärää ja aikaa, joka tulee näkyviin valokuvan yhteydessä, ja määrittää päivämäärätyypin.

- Päivämäärätyyppi : [VV/KK/PP], [KK/PP/VV], [PP/KK/VV], [POIS]



# Asetusvalikko

## [ Tallennuspäivän lisääminen kuvaan ]

■ Jos käytät tätä vaihtoehtoa, päivämäärä ja aika näkyvät otetuissa kuvissa.

● Alivalikot
[POIS] : Kuviin ei tule päivämäärää ja kellonaikaa.
[PVM] : Kuviin tulee vain päivämäärä.
[PVM&AIKA] : Kuviin tulee päivämäärä ja kellonaika.




※ Päivämäärä ja aika näkyvät kuvan oikeassa alalaidassa.
※ Merkintätoimintoa käytetään vain tavallisiin kuviin paitsi [TEKSTI]-aihetilassa otettuihin kuviin ja käytettäessä valokuvakehystehostetta.
※ Kuvaan lisätty päiväys ei tulostu kunnolla kaikkien valmistajien tulostimissa eikä kaikissa tulostustiloissa.

## [ LCD-näytön kirkkaus ]

■ Voit säätää LCD-näytön kirkkautta.

● [NÄYTTÖ]-alivalikko : TUMMA, NORMAALI, KIRKAS




## [ Automaattitarkennuksen merkkivalo ]

■ Voit sytyttää tai sammuttaa automaattitarkennusvalon.

● Alivalikot
[POIS] : Automaattitarkennusvalo ei syty.
[PÄÄLLÄ] : Automaattitarkennusvalo syttyy, jos valoa on liian vähän.




## [ Automaattinen virran sammuttaminen ]

■ Tämä toiminto sammuttaa kamerasta virran tietyn ajan kuluttua paristojen virran säästämiseksi.

● Alivalikot
[1, 3, 5, 10 MIN] : Kamerasta katkaistaan virta automaattisesti, jos sitä ei käytetä määritettynä aikana.




- Vaikka akku poistettaisiin ja asetettaisiin uudelleen paikoilleen, virransäästöasetus säilyy.
- Huomaa, että kamerasta ei sammuteta virtaa automaattisesti, jos kamera on yhdistettynä tietokoneeseen, sen näytössä on meneillään kuvaesitys, se toistaa ääntä tai elokuvaleikettä tai sen avulla otetaan yhdistelmäkuvia.

# Asetusvalikko

## [ Pikakatselu ]

■ Jos otat käyttöön pikakatselun ennen kuvan tallentamista, juuri otettu kuva näkyy nestekidenäytössä [PIKAKATS]-asetuksen määrittämän ajan. Vain tavallisia kuvia voi pikakatsella.

● Alivalikot
[POIS] : Pikakatselutoiminto ei ole käytössä.
[0,5, 1, 3 SEK] : Tallennettu kuva näkyy näytössä valitun ajan.

## [ Aloituskuva ]

■ Voit valita kuvan, joka näkyy nestekidenäytössä, kun kameraan kytketään virta.

● Aloituskuva : [POIS], [LOGO], [OMA KUVA]
- Voit käyttää tallennettua kuvaa käynnistyskuvana valitsemalla kuvan [OMA KUVA] -asetuksen avulla [MUUTA KOKO] -valikossa toistotilassa.
- Käynnistyskuvaa ei poisteta, vaikka kaikki kuvat poistetaan [POISTA] -valikossa tai kortti alustetaan [ALUSTA]-valikon avulla.
- Käyttäjän kuvat poistetaan [NOLLAA]-valikossa.

## [ Äänenvoimakkuus ]

■ Voit valita käynnistysäänen, toimintaäänen ja suljinäänen voimakkuuden.

● [Äänenvoimakkuus]-alivalikot : [POIS], [HILJAINEN], [NORMAALI], [VOIMAKAS]

## [ Painikeääni]

■ Jos otat toimintoäänen käyttöön, kameraa käynnistettäessä ja painikkeita painettaessa kuuluu erilaisia ääniä, jotka kertovat kameran toiminnasta.

● [ÄÄNENVOIM.]-alivalikot : [POIS], [ÄÄNI 1], [ÄÄNI 2], [ÄÄNI 3]
● Jos ääniasetukseksi valitaan [Pois], ääniä ei oteta käyttöön.




## [ Aloitusääni ]

■ Voit valita äänen, joka kuuluu, kun kameraan kytketään virta.

● Aloitusääni : [POIS], [ÄÄNI 1], [ÄÄNI 2], [ÄÄNI 3]
- Jos käynnistyskuva-asetuksena on [POIS], käynnistysääntä ei kuulu vaikka se otettaisiin käyttöön.



# Asetusvalikko

## [ Suljinääni ]

■ Voit valita suljinäänen.

● Suljinääni : [POIS], [ÄÄNI 1], [ÄÄNI 2], [ÄÄNI 3]




## [ Muistin alustaminen ]

■ Muisti alustetaan tämän avulla. [ALUSTA]-toiminto poistaa muistista kaikki kuvat (myös suojatut kuvat). Muista ladata tärkeät kuvat tietokoneeseesi ennen muistin alustamista.

● Alivalikot

[Ei] : Muistia ei alusteta.

[Kyllä] : Näyttöön tulee vahvistamisikkuna. Voit valita [Kyllä]-valikon painamalla liukupainiketta. Näyttöön tulee [Käsitellään!]-ilmoitus ja muistikortti alustetaan. Jos alustat muistikortin toistotilassa, näyttöön tulee [Ei kuvaa!] -viesti.




Muista suorittaa [ALUSTA]-toiminto seuraavantyyppisille muistikorteille.

- Uusi muistikortti tai alustamaton muistikortti.
- Muistikortissa on tiedosto, jota kamera ei tunnista, tai joka on otettu toisella kameralla.
- Alusta muistikortti aina tässä kamerassa. Jos asetat kameraan muistikortin, joka on alustettu toisessa kamerassa, muistikortinlukijassa tai tietokoneessa, näkyviin tulee [KORTTIVIRHE!] -viesti.

## [ Poista kaikki ]

■ DCIM-alikansion suojaamattomat kuvat poistetaan muistikortilta.

[Ei] : Peruuttaa Peruuta kaikki -toiminnon.

[Kyllä] : Näyttöön tulee vahvistamisikkuna. Voit valita [Kyllä]-valikon painamalla liukupainiketta. Näkyviin tulee [Käsitellään!]-ilmoitus, ja DCIM-alikansion suojaamattomat kuvat poistetaan.




**TIETOJA**

- Suojattuja kuvia ei voi poistaa.
- Jos suojattuja kuvia ei ole, kaikki kuvat poistetaan ja näyttöön tulee Toisto-tilassa [Ei kuvia!] -viesti.

## [ Kopioi korttiin ]

■ Voit kopioida kuvatiedostot, elokuvaleikkeet ja äänentallennustiedostot muistikorttiin.

[Ei] : Peruuttaa Kopioi korttiin -toiminnon

[Kyllä] : Kaikki kameran omaan muistiin tallennetut kuvat, elokuvaleikkeet ja äänet kopioidaan muistikorttiin, kun [Käsitellään] -viesti tulee näkyviin.

# Asetusvalikko

**TIETOJA**

- Jos tämä valikko valitaan, mutta muistikortti ei ole paikoillaan, voit valita [KOPIOI KORTILLE] -valikon, mutta sitä ei voi käyttää.
- Jos muistikortissa ei riitä tila kuvien tallentamiseen sisäisestä 19 Mt:n muistista, [KOPIOI KORTILLE] -komento kopioi vain muutaman kuvan, ja näyttöön tulee kuvien kopioimisen päätyttyä [MUISTI TÄYNNÄ!] -viesti. Kamera palaa tämän jälkeen toistotilaan. Vapauta tilaa poistamalla tarpeettomat tiedostot ennen muistikortin asettamista kameraan.
- Kun siirrät kameran omaan muistiin tallennetut kuvat korttiin käyttämällä [KOPIOI KORTILLE] -toimintoa, korttiin luodaan uusia tiedostonimiä nimien toistumisen välttämiseksi.
  - Jos asetusvalikossa on valittu [TIEDOSTO] - [NOLLAUS] : Kopioitavien tiedostojen nimeäminen alkaa viimeisestä tallennetusta tiedoston nimestä.
  - Jos asetusvalikossa on valittu [TIEDOSTO] - [SARJA] : Kopioitavien tiedostojen nimeäminen alkaa viimeisestä otetun kuvan tiedostonimestä. [KOPIOI KORTILLE] -toiminnon suorittamisen jälkeen viimeisen kopioidun kansion viimeinen tallennettu kuva jää näyttöön.

## [ Videosignaalin ulostulotyypin valinta ]

■ Videosignaali voi tulla kamerasta NTSC- tai PAL-muodossa. Valitse lähtevän kuvasignaalin laitteen, kuten ulkoisen näytön tai television mukaan, johon kamera on yhdistetty. PAL-tilassa on vain BDGHI-tuki.

■ Yhdistäminen ulkoiseen näyttöön
Voit TOISTO- tai TALLENNUS-tilassa katsella tallennettuja kuvia tai videoleikkeitä yhdistämällä kameran ulkoiseen näyttöön AV-avulla. Kun kamera on yhdistetty ulkoiseen näyttöön, nestekidenäyttö sammutetaan automaattisesti.



# Asetusvalikko

- NTSC : Yhdysvallat, Kanada, Japani, Etelä-Korea, Taiwan, Meksiko.
- PAL : Australia, Itävalta, Belgia, Kiina, Tanska, Suomi, Saksa, Iso-Britannia, Alankomaat, Italia, Kuwait, Malesia, Uusi-Seelanti, Singapore, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Thaimaa, Norja.
- Jos käytät ulkoisena näyttönä televisiota, valitse AV- tai nollakanava TV:stä.
- Ulkoisessa näytössä näkyy kohinaa, mutta kyse ei ole virheestä.
- Jos kuva ei ole näytön keskellä, säädä television asetuksia.
- Kaikki kuvan osat eivät ehkä näy, kun kamera yhdistetään ulkoiseen näyttöön.
- Kun kamera on yhdistetty ulkoiseen näyttöön, siihen tulee valikko. Sen toiminta vastaa nestekidenäytön toimintaa.
- Painikeääni ei välttämättä kuulu, kun kamera on yhdistetty ulkoiseen näyttöön.

## [ Alustaminen ]

■ Kaikki kameravalikon ja toimintojen asetukset palautetaan oletusarvoiksi. PÄIVÄYS/AIKA-, KIELI- ja VIDEOLÄHTÖ-arvoja ei kuitenkaan muuteta.

● Alivalikot

[Ei] : Asetuksia ei palauteta oletusasetuksiin.

[Kyllä] : Näyttöön tulee vahvistamisikkuna. Voit valita [Kyllä]-valikon painamalla liukupainiketta. Kaikki asetukset palautetaan oletusasetuksiin.




# Tärkeitä tietoja

Ota seuraavat varotoimet huomioon!

■ Laite sisältää herkkiä elektronisia osia.
Älä käytä äläkä säilytä tätä laitetta seuraavissa olosuhteissa.
- Paikoissa, joissa on voimakkaita lämpötilan tai kosteuden vaihteluita.
- Paikoissa, joissa on pölyä ja likaa
- Suorassa auringonpaisteessa tai kuumassa autossa
- Voimakkaat magneettikentät tai tärinä.
- Räjähteet tai syttyvät kaasut.

■ Älä altista kameraa pölylle tai kemikaaleille, kuten naftaliinille ja koipalloille, kuumuudelle ja kosteudelle. Jos kamera on pitkään poissa käytöstä, säilytä kamera tiiviissä rasiassa, jossa on silikageeliä.

■ Hiekka on erityisen vahingollista.
- Varo, että kameran sisään ei pääse hiekkaa käyttäessäsi sitä hiekkarannoilla tai muissa hiekkaisissa paikoissa.
- Muutoin laite voi vaurioitua korjauskelvottomaksi.

■ Kameran käsitteleminen
- Älä pudota kameraa tai altista sitä voimakkaille iskuille tai tärinälle.
- Suojelee suurta nestekidenäyttöä iskuilta. Säilytä kameraa suojakotelossa silloin, kun sitä ei käytetä.
- Varo, että objektiivin tai salamavalon edessä ei ole mitään esteitä kuvattaessa.
- Tämä kamera ei ole vesitiivis.
Älä käytä tätä kameraa märin käsin sähköiskujen välttämiseksi.
- Älä käytä tätä kameraa kosteissa paikoissa, esimerkiksi uimarannalla tai lähellä uima-allasta. Varo päästämästä kameran sisään vettä tai hiekkaa. Muutoin kamera voi vaurioitua korjauskelvottomaksi.

# Tärkeitä tietoja

■ Kuumuus tai kylmyys voivat aiheuttaa ongelmia.
- Jos kamera viedään kylmästä lämpimään paikkaan, sen herkkiin elektronisiin osiin saattaa tiivistyä vettä. Jos näin käy, sammuta kamerasta virta ja odota vähintään 1 tunti, kunnes kaikki kosteus on haihtunut. Kosteutta voi tiivistyä myös muistikorttiin. Jos näin käy, sammuta kamerasta virta ja poista kortti. Odota, kunnes kosteus on haihtunut.

■ Varotoimet linssin käytössä
- Jos linssi joutuu suoraan auringonpaisteeseen, tuloksena voi olla värivääristymä ja kuvatunnistimen toimintahäiriö.
- Varo, ettei linssin pinnalle tule sormenjälkiä tai likaa.

■ Jos digitaalikamera on kauan käyttämättömänä, sen paristot voivat tyhjentyä. Jos kamera on pitkään käyttämättömänä, akut ja muistikortti kannattaa poistaa.

■ Jos kamera joutuu alttiiksi sähköisille häiriöille, siitä sammutetaan virta muistikortin suojelemiseksi.

■ Kameran ylläpito
- Voit puhdistaa optiikan ja nestekidenäytön pehmeällä kankaalla tai siveltimellä, joita myydään valokuvausliikkeissä. Jos tämä ei auta, voit käyttää linssinpuhdistustyynyä ja -ainetta. Puhdista kameran runko pehmeällä kankaalla.
  Älä päästä kameraa kosketuksiin bentseenin, tinnerin tai muiden liuottimien kanssa.
  Muutoin kameran runko ja toiminta voivat vahingoittua.
  Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa nestekidenäyttöä. Käsittele kameraa huolellisesti ja säilytä se sen omassa suojaavassa kantolaukussa, kun se ei ole käytössä.

■ Älä yritä purkaa laitetta tai muuntaa sitä millään tavoin.

■ Salamavalo saattaa laueta, jos kameraan kerääntyy staattista sähköä. Tämä ei vahingoita kameraa, eikä kyse ole viasta.

■ Kun siirrät kuvia tietokoneeseen latauslaitteen ja USB-kaapelin ollessa yhdistettynä telakointiyksikköön samanaikaisesti, staattinen sähkö voi vaikuttaa kuvien siirtoon.
Irrota USB-liitin ja kiinnitä se uudelleen ennen uutta siirtoyritystä.

■ Tarkista kameran kunto ennen tärkeää tapahtumaa tai matkallelähtöä.
- Ota kuva kameran kunnon testaamiseksi ja varaa mukaan lisäakkuja.
- Samsung ei vastaa kameran toimintahäiriöiden seurauksista.

## Varoitusilmaisin

■ Nestekidenäyttöön voi tulla erilaisia varoituksia:

KORTTIVIRHE!
· Muistikorttivirhe
→ Sammuta kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen.
→ Aseta muistikortti uudelleen paikoilleen.
→ Aseta muistikortti ja alusta se. Lisätietoja on sivulla 56

KORTTI LUKITTU!
· Muistikortti on lukittu
→ SD-muistikortti: Vedä kirjoitussuojakytkin muistikortin yläosaan.

EI KORTTIA!
· Kamerassa ei ole muistikorttia.
→ Aseta muistikortti uudelleen paikoilleen.
→ Sammuta kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen

EI KUVAA!
· Muistissa ei ole kuvia.
→ Ota kuvia.
→ Aseta kameraan muistikortti, jossa on kuvia

TIEDOSTOVIRHE!
· Tiedostovirhe
→ Poista virheelliset tiedostot.
· Muistikorttivirhe
→ Ota yhteys huoltopisteesee

VIRTA VÄHISSÄ!
· Akku on lähes tyhjä
→ Aseta kameraan ladattu akku

VALO EI RIITÄ!
· Kuvattaessa pimeässä
→ Ota kuvat käyttämällä salamavaloa

DCF-virhe
· Epäyhteensopiva DCF-muodon kanssa
→ Siirrä kuvat tietokoneeseen ja alusta muisti.

## Ennen yhteyden ottamista huoltoon

■ Tee seuraavat tarkistukset

Kamera ei käynnisty
· Akku on lähes tyhjä
→ Aseta kameraan ladattu akku (ks. s.12).
· Akku on asetettu paikoilleen napaisuuden suhteen väärin päin.
→ Aseta akku paikoilleen varmistaen, että se tulevat napaisuuden (+ tai -) suhteen oikein päin.
· Kamerassa ei ole akkua
→ Aseta akku paikoilleen ja käynnistä kamera

Kamerasta sammuu virta kesken käytön
· Akku on tyhjä
→ Aseta kameraan ladattu akku.
· Kamerasta sammuu virta automaattisesti.
→ Kytke kameraan virta

# Ennen yhteyden ottamista huoltoon

Paristot tyhjenevät nopeasti
- Kameraa käytetään kylmässä ympäristössä.
  → Pidä kamera lämpimänä, esimerkiksi takin sisällä, ja ota se ulos vain kuvaamisen ajaksi.

Kamera ei ota kuvia, vaikka laukaisinta painetaankin.
- Muistia ei ole riittävästi
  → Poista tarpeettomat kuvatiedosto
- Muistikorttia ei ole alustettu
  → Alusta muistikortti (ks. s.56)
- Muistikortti on kulunut loppuun
  → Aseta kameraan uusi muistikortti
- Muistikortti on lukittu
  → Lisätietoja on [KORTTI LUKITTU] -virheilmoituksen yhteydessä sivulla 60.
- Kamerasta on katkaistu virta.
  → Kytke kameraan virta.
- Akku on tyhjä
  → Aseta kameraan ladattu akku (ks. s.12).
- Akku on asetettu paikoilleen napaisuuden suhteen väärin päin.
  → Aseta akku paikoilleen varmistaen, että se tulevat napaisuuden (+ tai -) suhteen oikein päin

Kameran toiminta lakkaa äkkiarvaamatta.
- Kamerassa on toimintahäiriö.
  → Poista kamerasta akku ja aseta se uudelleen paikoilleen. Käynnistä kamera

Kuvat ovat epäselviä.
- Kuva on otettu käyttämättä oikeaa makrotilaa.
  → Saat onnistuneen kuvan valitsemalla oikean makrotilan
- Varmista, että kohde on salamavalon valaisemalla alueella.
  → Varmista, että kohde on salamavalon valaisemalla alueella.
- Objektiivi on likainen tai naarmuuntunut.
  → Puhdista objektiivi

Salamavalo ei välähdä.
- On valittu tila, jossa salamavalo ei ole käytössä
  → Ota salamavalo käyttöön
- Kameran tätä tilaa ei voi käyttää salamavalon kanssa.
  → Lisätietoja on sivulla 27 salamavalon ohjeissa

Näytössä näkyy väärä päivämäärä tai aika.
- Päivämäärä ja aika on asetettu väärin, tai kamera on palannut oletusasetuksiin.
  → Aseta päivämäärä ja kellonaika oikein

Kameran painikkeet eivät toimi.
- Kameran toimintavirhe.
  → Poista kamerasta akku ja aseta se uudelleen paikoilleen. Käynnistä kamera

Muistikorttivirhe kortin ollessa kamerassa.
- Muistikortti on alustettu virheellisesti
  → Alusta muistikortti uudelleen

Kuvia ei toisteta
- Virheellinen tiedostonimi (ei DCF-yhteensopiva)
  → Älä vaihda kuvatiedoston nimeä

## Ennen yhteyden ottamista huoltoon

Kuvien väri ei vastaa kuvattavan kohteen värejä.
· Valkotasapaino-tai tehosteasetus on virheellinen.
→ Valitse oikea valkotasapaino ja tehoste

Kuvat ovat liian kirkkaita.
· On tapahtunut ylivalotus.
→ Muuta valotuksen kompensointiarvoa.

Ulkoisessa näytössä ei näy kuvaa.
· Ulkoista näyttöä ei ole yhdistetty kameraan oikein.
→ Tarkista liitäntäkaapelit.
· Muistikortissa on vääriä tiedostoja.
→ Aseta kameraan oikeita tiedostoja sisältävä muistikortti.

Tietokoneen resurssienhallinnassa ei näy siirrettävän levyn

[Removable Disk]-kuvaketta.
· Kameran yhteydessä tietokoneeseen on vikaa.
→ Tarkista liitokset.
· Kamerassa ei ole virtaa.
→ Kytke virta kameraan
· Tietokoneessa on jokin muu käyttöjärjestelmä kuin Windows 98, 98 SE, 2000, ME, XP tai Mac OS 10.0 ~ 10.3. PC-tietokone ei ehkä tue USB-väylää.
→ Asenna Windows 98, 98 SE, 2000, ME, XP tai Mac OS 10.0 ~ 10.3, joka tukee USB-väylää.
· Kameran ohjainta ei ole asennettu.
→ Asenna [USB Storage Driver -ohjain]

## Tekniset tiedot

■ Kuvailmaisin
- Tyyppi : 1/2,5 tuuman CCD
- Teholliset pikselit : Noin 7,2 megapikseliä
- Pikseleitä yhteensä : Noin 7,4 megapikseliä

■ Linssi
- Polttoväli : nv-objektiivi, f = 5,8–17,4 mm
(vastaa 35 mm:n filmikamerassa: 35–105 mm)
- F-arvo. : F2,8 ~ 4,9
- Digitaalinen zoomaus : · Kuvattaessa tavallisia kuvia: 1,0–5,0X
· Toistotilassa: 1,0x–10,0x (kuvan koon mukaan)

■ Nestekidenäyttö : 2,5 tuuman TFT-LCD-värinäyttö (230 000 pistettä)

■ Tarkennus
- Tyyppi : Automaattinen TTL-tarkennus, monipistemittaus, käsintarkennus
- Valikoima

| | laajakulma | tele |
|---|---|---|
| Normaali | 80cm – ääretön | |
| Makro | 5cm ~ 80cm | 40cm ~ 80cm |
| Automaattinen makro | 5cm – ääretön | 40cm – ääretön |
| Manuaalitarkennus | 5cm – ääretön | 40cm – ääretön |

■ Suljin
- Nopeus : - 1 – 1/2 000 sek. - yö: 15 – 1/2 000 sek.

■ Valotus
- Ohjaus : ohjelmoitu automatiikka
- Mittaus : Monipistemittaus, pistemittaus, keskipainotteinen
- Korjaus : ±2EV (1/3 EV:n askelin)
- ISO-herkkyys : Automaattinen, 50, 100, 200, 400, 800, 1600

■ Flash
- Tilat : Automaattinen, automaattinen punasilmäisyyden vähentämisellä, täytesalama, hidas salama, salama pois käytöstä, punasilmäisyyden korjaaminen
- Valikoima : Laajakulma: 0,4m~3,0m, tele: 0,5m~2,5 m (ISO AUTO)
- Latausaika : Noin 4 sek.

# Tekniset tiedot

■ Terävyys : Pehmeä, tavallinen, terävä
■ Tehoste : Väri: Normaali, mustavalkoinen, seepia, negatiivi, punainen, vihreä, sininen, RGB, korostus, yhdistelmä, valokuvakehys
■ Valkotasapaino : Automaattinen, päivänvalo, pilvinen, kova tai pehmeä loistelamppuvalaistus, hehkulamppuvalaistus, mukautettu
■ Äänen tallentaminen : Äänen tallentaminen (enintään 1 tuntia)
Kuvaan liittyvä ääniviesti (enintään 10 sekuntia)

■ Päiväysleima : Päivämäärä ja aika, päivämäärä, ei käytössä (käyttäjä voi valita)
■ Kuvaaminen
- Still-kuva : · Tilat: Automaattinen, ohjelmoitu, ASR, tehoste, aihetila, elokuva, valokuvagalleria
· Aihe: Yö, muotokuva, lapsi, maisema, lähikuva, teksti, auringonlasku, auringonnousu, taustavalo, ilotulitus sekä hiekkaranta ja lumi
· Jatkuva: Yksittäiskuvat, sarjakuvaus, haarukointi, liikkeen kuvaus, Kuvausapu
· Itselaukaisin: 10 sek.., 2 sek., kaksoiskuvaus, liikeajastin
- Elokuvaleike : · Äänen kanssa (nauhoitusaika muistin koon mukaan)
· Koko: 800 x 592, 720 x 480, 640 x 480, 320 x 240
· Ruutunopeus : 30 ruutua sekunnissa, 20 ruutua sekunnissa, 15 ruutua sekunnissa
(vain koko 800 x 592 ja 720 x 480)
· Optinen 3x zoom 3 x:ään saakka
■ Säilytys
- Tietoväline : · Omaa muistia noin 19 Mt
· External Memory (Optional) : SD-, MMC- tai SDHC-kortti (enintään 4 Gt taataan)
- Tiedostomuoto: · Still-kuva: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
· Elokuvaleike: AVI (MPEG-4) · Ääni: WAV
- Kuvakoko

| 7M | 6MP | 5MW | 5M | 3M | 1M |
|---|---|---|---|---|---|
| 3072X2304 | 3072X2048 | 3072X1728 | 2592X1944 | 2048X1536 | 1024X768 |

- Sisäinen Tilavuus (256MB MMC)

| | 7M | 6MP | 5MW | 5M | 3M | 1M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erittäin tarkka | 68 | 77 | 91 | 93 | 151 | 572 |
| Tarkka | 117 | 131 | 155 | 159 | 266 | 655 |
| Normaali | 203 | 227 | 267 | 272 | 425 | 795 |

* Nämä luvut on mitattu Samsungin vakio-oloissa. Ne voivat vaihdella kuvausolosuhteiden ja kameran asetusten mukaan.

■ Kuvien katselu
- Tyyppi : Yksittäinen kuva, pikkukuvat, kuvaesitys, elokuva
- Muokkaaminen : Rajaaminen, kiertäminen, koon muuttaminen, väritehoste
■ Liitäntä
- Digitaalinen liitäntä USB 2.0
- Ääni : Mono
- Videolähtö : NTSC tai PAL (käyttäjä valitsee)
- Tasavirtaliitin : 4,2 volttia, 24-nastainen liitin
■ Virtalähde
- Ladattava akku SLB-0837, 3,7 V (860 mAh)
- Latauslaite: SAC-45 (4,2 voltin tasavirta, 2 ampeeria)
* Akun sisältyminen toimitukseen määräytyy markkina-alueen mukaan.
■ Mitat (L x K x S) : 98 x 59 x 20,3 mm (ulkonemat pois lukien)
■ Paino : 140 g (ilman paristoja ja muistikorttia)
■ Käyttölämpötila : 0 ~ 40 °C
■ Ilmankosteus : 5 ~ 85%
■ Ohjelmisto-
- Kameran ohjain : Storage Driver (98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 10.0–10.3)
- Sovellus : Digimax Master, Adobe Reader

※ Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
※ Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

## Ohjelmistoon liittyviä huomautuksia

Tutustu ennen kameran käyttämistä tähän oppaaseen.

- Voit siirtää tämän Windows-ohjelmiston avulla kuvat kamerasta tietokoneeseen, jossa niitä voi muokata.
- Ohjelman ja käyttöoppaan osittainenkin kopioiminen on kielletty.
- Ohjelmiston lisenssi kattaa vain sen käytön yhdessä kameran kanssa.
- Valmistusvirheen mahdollisuus on vähäinen. Sellaisen sattuessa kamera korjataan tai vaihdetaan uuteen. Valmistaja ei kuitenkaan vastaa virheellisen käyttämisen seurauksista.
- Jos käytät itse koottua PC-tietokonetta tai PC-tietokonetta, jolle valmistaja ei anna takuuta, Samsung-takuu ei ole voimassa.
- Tätä käyttöohjetta laadittaessa on oletettu, että ohjeen lukijat omaavat ainakin perustiedot tietokoneista ja niiden O/S:stä (käyttöjärjestelmästä).

## Järjestelmävaatimukset

| Windows | Macintosh |
|---|---|
| PC-tietokone, jossa vähintään MMX Pentium 450MHz (XP : Pentium II 700MHz) | Power Mac G3 tai uudempi |
| Windows 98/ 98SE/ 2000/ ME/ XP | Mac OS 10.0~10.3 |
| Vähintään 64Mt RAM (XP : 128 Mt)<br>200 Mt kiintolevytilaa (suositus : 1 Gt) | Vähintään 64Mt RAM<br>110Mt kiintolevytilaa |
| USB-väylä | USB-väylä |
| CD-ROM-asema | CD-ROM-asema |
| 1024 x 768 kuvapistettä,<br>16-bittinen värinäyttö<br>(24-bittistä värinäyttöä suositellaan)<br>DirectX 9.0 tai uudempi | Filmileikkeen toistamiseksi<br>Mac OS 10.1 tai uudempi<br>MPlayer |

## Tietoja ohjelmasta

Kun asetat kameran mukana toimitetun CD-ROM-levyn CD-ROM-asemaan, näyttöön tulee automaattisesti seuraava ikkuna.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA INSTALLER
• Thank you for purchasing SAMSUNG Digital Camera
• It is strongly recommended that you exit all Windows programs before installing this program.
• If the camera is connected to your computer through USB cable, please remove the cable and then click [Install].
• After installing Samsung USB Drive, you can install Digimax Master and Adobe Reader.
• This CD-ROM includes User Manual which is PDF file.
Install
Cancel
www.samsungcamera.com
www.samsungcamera.co.kr
User Manual

Asenna kameran ajuri tietokoneeseen ennen kameran yhdistämistä siihen.

※ Tässä käyttöohjeessa esitetyt näyttökuvat perustuvat englanninkieliseen Windows-versioon.

■ **Kameran ajuri : Tekee mahdolliseksi kuvien siirtämisen kameran ja PC-tietokoneen välillä.**

Tämä kamera käyttää USB-ajuria kameran ajurina. Voit käyttää tätä kameraa USB-kortinlukijana. Kun olet asentanut ajurin ja yhdistänyt tämän kameran PC-tietokoneeseen, siirrettävän [Removeable Disk] -levyn kuvake näkyy [Windows Explorer] -resurssienhallinnassa tai [My computer] -ikkunassa. USB-ajuri toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä. Kameran mukana toimitettavassa CD-levyssä ei ole MAC-yhteensopivaa USB-ajuria. Kamera on kuitenkin yhteensopiva Mac OS 10.0~10.3.

■ **XviD-pakkauksenhallinta : Tämän kameran avulla kuvattuja MPEG-4-elokuvaleikkeitä voidaan katsella tietokoneen avulla.**

Tämän kameran avulla kuvattujen elokuvaleikkeiden katseleminen edellyttää XviD-pakkauksenhallinnan asentamista. Jos tämän kameran avulla kuvattu elokuvaleike ei näy oikein, asenna tämä pakkauksenhallinta. Tämä ohjelmisto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä.

■ **Digimax Master on monitoiminen multimediaohjelmistoratkaisu.**

Voit ladata, katsella, muokata ja tallentaa digitaalikuvia ja elokuvaleikkeitä tämän ohjelmiston avulla. Tämä ohjelmisto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä

## Tietoja ohjelmasta

**TIETOJA**

- Tarkista jäjestelmän laitteistovaatimukset ennen ohjaimen asentamista.
- Katsoaksesi elokuvan, joka on nauhoitettu tällä kameralla, tietokoneella, DirectX 9.0 tulee asentaa.
- Automaattisen asennusohjelman käynnistyminen kestää 5 ~ 10 sekuntia tietokoneen tehon mukaan. Jos ikkuna ei tule näyttöön, käynnistä [Windows Explorer] ja valitse [Samsung.exe], joka on CD-ROM-levyn päätasolla.

## Sovellusohjelman asetusten määrittäminen

- Asenna ohjelma tietokoneeseen ennen sen yhdistämistä kameraan. Kun ohjain on asennettu, otetut kuvat voidaan siirtää tietokoneeseen muokattaviksi kuvankäsittelyohjelmassa.
- Samsungin Internet-sivusto :

  http://www.samsungcamera.com : Suomi
  http://www.samsungcamera.co.kr : Korea

1. Aloitusikkuna tulee näkyviin. Napsauta Autorun-ikkunassa olevaa [Install]-valikkoa.

2. Asenna DirectX ja kameran ohjain valitsemalla asennuspainike. Jos tietokoneeseen on asennettu uudempi DirectX-versio, DirectX-ohjelmaa ei ehkä voida asentaa.



# Sovellusohjelman asetusten määrittäminen

3. Tämän kameran avulla kuvattujen elokuvaleikkeiden katseleminen tietokoneessa edellyttää XviD-pakkauksenhallinnan asentamista.

※ XviD-pakkauksenhallinta jaellaan GNU General Public License -lisenssiehtojen mukaan. Kaikki saavat kopioida, muokata ja jaella tätä pakkauksenhallintaa vapaasti ILMAN MITÄÄN ILMAISTUA TAI OLETETTUA TAKUUTA KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Jaeltaessa tai muokattaessa tätä pakkauksenhallintaa on kuitenkin noudatettava GNU General Public License -lisenssiehtoja. Lisätietoja on GNU General Publice License -lisenssiasiakirjoissa osoitteessa http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html.

4. Asenna Digimax Master oikeassa järjestyksessä.

## Sovellusohjelman asetusten määrittäminen

5. Kun olet käynnistänyt tietokoneen uudelleen, yhdistä tietokone kameraan USB-kaapelin avulla.

6. Kytke kameraan virta.
   Näyttöön tulee [Found New Hardware Wizard] -ikkuna. Tietokone muodostaa yhteyden kameraan.




※ Jos käyttöjärjestelmänä on Windows XP, kuvankatseluohjelma käynnistyy. Jos Digimax Master -latausikkuna avautuu ohjelman käynnistymisen jälkeen, kameran ohjain on asennettu oikein.

**TIETOJA**

- Asennettuasi kameran ohjaimen [Ohjattu uuden laitteen asennustoiminto] ei ehkä käynnisty.
- Windows 98- tai 98 SE tietokoneessa uuden laitteen asentamistoiminnon valintaikkuna voi avautua ja pyytää valitsemaan ohjaimen. Valitse tässä tapauksessa USB Driver -vaihtoehto CD-levyltä.
- Käyttöohje on tämän kameran mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä PDF-muodossa. Paikanna PDF-tiedostot Windowsin Resurssienhallinnassa. Ennen PDF-tiedostojen avaamista on asennettava Adobe Reader -ohjelma tältä CD-ROM-levyltä.
- Adobe Reader 6.0.1 -ohjelman asentaminen oikein edellyttää Internet Explorer 5.01 -selaimen tai uudemman asentamista. Voit ladata päivitetyn Internet Explorer -selaimen osoitteesta www.microsoft.com.

## PC-tilan käynnistäminen

- Kameran toimintatila muuttuu PC-tilaksi, kun yhdistät sen USB-kaapelin avulla tietokoneeseen ja kytket kameraan virran.
- Tässä tilassa kuvat voidaan siirtää tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
- Nestekidenäyttö ei pimene PC-tilassa.

■ Kameran yhdistäminen tietokoneeseen

1. Yhdistä kamera tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
2. Valitse [USB]-[TIETOKON]-valikko Smart-painikkeen avulla.

# PC-tilan käynnistäminen

■ Kameran yhdistäminen tietokoneeseen

※ Jos valitsit vaiheessa 2 [Tulostin]-vaihtoehdon ja yhdistät kameran tulostimeen, näkyviin tulee [Yhd. tulostimeen] -viesti eikä yhteyttä muodosteta. Irrota tässä tapauksessa USB-kaapeli ja tee vaiheesta 1 alkaen kuvatut toimet.

■ Kameran irrottaminen tietokoneesta: Lisätietoja on sivulla 69 kohdassa Siirrettävän levyn poistaminen.

**TIETOJA**

● Kun kiinnität kaapeleita tai virtajohtoa, tarkista, että liittimet ovat oikein päin. Älä käytä voimaa. Muutoin kamera tai kaapeli saattaa vaurioitua.

■ Tallennettujen kuvien lataaminen

Voit ladata kameraan tallennetut kuvat tietokoneen kiintolevyyn ja tulostaa ne tai muokata niitä käyttämällä valokuvien muokkausohjelmaa.

1. Yhdistä kamera tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.

2. Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa [My computer] -kuvaketta ja siirrettävän [Removable Disk] -levyn kuvaketta. Valitse [DCIM → 100SSCAM]. Kuvatiedostojen kuvakkeet tulevat näyttöön.




3. Valitse tiedosto ja napsauta hiiren kakkospainiketta.




4. Ponnahdusvalikko avautuu. Napsauta [Cut]- tai [Copy]-valikkoa.
   - [Cut] : Kopioidun tiedoston leikkaaminen.
   - [Copy] : Tiedostojen kopioiminen.




5. Valitse kansio, johon tiedosto liitetään.

# PC-tilan käynnistäminen

6. Napsauta hiiren kakkospainiketta.
   Ponnahdusvalikko avautuu.
   Valitse [Paste]-vaihtoehto.




7. Kuva siirretään kamerasta tietokoneeseen.

- Käyttämällä [Digimax Master] -ohjelmaa näet muistiin tallennetut kuvat suoraan tietokoneen näytössä. Voit kopioida tai siirtää niitä.

**VAROITUS**

- On suositeltavaa kopioida kuvat tietokoneeseen ennen niiden katselemista. Jos avaat kuvat niiden ollessa vielä kamerassa, yhteyden odottamaton katkeaminen voi aiheuttaa häiriöitä.
- Jos lataat muun tiedoston kuin tällä digitaalikameralla otetun kuvan siirrettävänä levynä näkyvään kameraan, toistotilassa nestekidenäyttöön tulee [TIEDOSTOVIRHE!] -ilmoitus eikä pikkukuvia näy.

# Siirrettävän levyn poistaminen

■ Windows 98/98SE

1. Tarkista, onko tiedostosiirto kamerasta tietokoneeseen meneillään.
   Jos automaattisen tarkennuksen merkkivalo vilkkuu, odota lampun sammumista.
2. Irrota USB-kaapeli.

■ Windows 2000/ME/XP

(Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin todellisuudessa Windows-käyttöjärjestelmän ominaisuuksien vuoksi.)

1. Tarkista, onko tiedostosiirto kamerasta tietokoneeseen meneillään.
   Jos automaattisen tarkennuksen merkkivalo vilkkuu, odota lampun sammumista.

2. Kaksoisnapsauta tehtäväpalkissa olevaa [Unplug or Eject Hardware] -kuvaketta.

[Kaksoisnapsauta!]

3. [Unplug or Eject Hardware] -ikkuna avautuu. Valitse [USB Mass Storage Device] ja napsauta [Stop]-painiketta.

4. [Stop a Hardware device] -ikkuna avautuu. Valitse [USB Mass Storage Device] ja napsauta [OK]-painiketta.

5. [Safe to Remove Hardware] -ikkuna avautuu. Napsauta [OK]-painiketta.

## Siirrettävän levyn poistaminen

6. [Unplug or Eject Hardware] -ikkuna avautuu.
   Napsauta [Close]-painiketta.
   Voit poistaa siirrettävän levyn turvallisesti.

7. Irrota USB-kaapeli.

## USB-ajurin asentaminen MAC-ympäristöön

1. Ohjelmisto-CD-levyllä ei ole erillistä USB-ajuria MAC-ympäristöön, sillä MAC OS toimii kameran ohjaimena.
2. Tarkista MAC OS -versio. Näet MAC OS -version MAC-tietokonetta käynnistettäessä. MAC OS 10.0 ~ 10.3. tukee tätä kameraa.
3. Yhdistä kamera Macintosh-tietokoneeseen ja käynnistä kamera.
4. Työpöydälle tulee uusi nimetön kuvake, kun kamera on yhdistetty MAC-tietokoneeseen.

## MAC-USB-ajurin käyttäminen

1. Kaksoisnapsauta työpöydälle tullutta uutta kuvaketta. Muistin kansio tulee näkyviin.
2. Valitse kuvatiedosto ja kopioi tai siirrä se MAC-tietokoneeseen.

**VAROITUS**

- Mac OS 10.0 tai uudempi versio : Saata ensin valmiiksi lataaminen tietokoneesta kameraan. Poista tämän jälkeen siirrettävä levy Extract-komennolla.
- Jos elokuvaleikkeen toisto ei onnistu MAC-tietokoneessa, käy sivustossa http://www.divx.com/divx/mac/ ja lataa koodekki. Voit myös käyttää XviD-koodekkia, kuten Mplayer.

## Windows 98SE USB -ohjaimen poistaminen

■ Voit poistaa USB-ohjaimen toimimalla seuraavasti.

1. Yhdistä kamera tietokoneeseen ja käynnistä ne.
2. Tarkista, että kamera näkyy siirrettävän levynä [Oma tietokone] -ikkunassa.
3. [Samsung Digital Camera] .ohjaimen poistaminen laitehallinnassa.

4. Irrota USB-kaapeli.
5. Valitse [Samsung USB Driver] ja poista ohjain Lisää tai poista ohjelmia -ikkunassa.



6. Asennuksen poisto on valmis.

# Digimax Master

- Voit ladata, katsella, muokata ja tallentaa digitaalikuvia ja elokuvaleikkeitä tämän ohjelmiston avulla. Tämä ohjelmisto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä (ei Windows 98:ssa).
- Voit käynnistää ohjelman valitsemalla [Start → Programs → Samsung → Digimax Master → Digimax Master].

● Kuvien lataaminen

1. Yhdistä kamera tietokoneeseen.

2.. Kuvien latausikkuna tulee näkyviin, kun kamera yhdistetään tietokoneeseen.
   - Voit ladata otetut kuvat valitsemalla [Select All]-painikkeen (Kaikki).
   - Valitse ikkunassa haluamasi kansio ja napsauta [Select All]-painiketta (Kaikki). Voit tallentaa otetut kuvat valittuun kansioon.
   - Jos napsautat [Cancel]-painiketta (Peruuta), lataaminen peruutetaan.

3. Napsauta [Next >]-painiketta.

4. Valitse kohde sekä laadi kansio ladattujen kuvien tallentamista varten.
   - Kansiot laaditaan aikajärjestyksessä ja kuvat ladataan.
   - Kansiolle annetaan haluamasi nimi ja kuvat ladataan.
   - Kun on valittu aiemmin laadittu kansio, kuvat ladataan.

5. Napsauta [Next >]-painiketta.

6. Vieressä kuvattu ikkuna tulee näkyviin. Valitun kansion sijainti tulee näkyviin ikkunan yläosaan.
   Voit ladata kuvat napsauttamalla [Start]-painiketta (Aloita).

7. Ladatut kuvat tulevat näkyviin.

# Digimax Master

● Kuvien katseluohjelma : Voit katsella tallennettuja kuvia.




- Kuvankatseluohjelman toiminnot on lueteltu jäljempänä.
  - ① Valikkorivi : Voit valita valikoita, kuten File (Tiedosto), Edit (Muokkaa), View (Näytä), Tools (Työkalut), Change (Muuta), Auto download (Automaattinen lataaminen) ja Help (Ohje).
  - ② Kuvanvalintaikkuna : Voit valita haluamasi kuvan tässä ikkunassa.
  - ③ Tietovälineen tyypin valikko : Tässä valikossa voit valita kuvankatselun tai -muokkaamisen tai elokuvaleikkeen muokkaamisen.
  - ④ Esikatseluikkuna : Voit esikatsella kuvaa tai elokuvaleikettä ja tarkistaa multimediatiedot.
  - ⑤ Zoomausrivi : Voit muuttaa esikatselukokoa.
  - ⑥ Kansionäyttöikkuna : Näet valitun kuvan sijaintikansion.
  - ⑦ Kuvanäyttöikkuna : Valittujen kansioiden sisältämät kuvat tulevat näkyviin.

※ Digimax Master -ohjelman [Help]-valikossa (Ohje) on lisätietoja.

● Kuvan muokkaaminen : Voit muokata kuvaa.

- Kuvanmuokkausohjelman toiminnot on lueteltu jäljempänä.
  - ① Muokkausvalikko : Voit valita seuraavat valikkoasetukset.
    - [Tools] (Työkalut) : Voit muuttaa valitun kuvan kokoa tai rajata sitä. Lisätietoja on [Help]-valikossa (Ohje).
    - [Adjust] : Voit muokata kuvan laatua. Lisätietoja on [Help]-valikossa (Ohje).
    - [Retouch] (Kuvien korjailu) : Voit tehdä kuvaan muutoksia tai lisätä siihen tehosteita. Lisätietoja on [Help]-valikossa (Ohje).
  - ② Piirtotyökalut : Sisältää kuvanmuokkaustyökalut.
  - ③ Kuvankatseluikkuna: Valittu kuva näkyy tässä ikkunassa.
  - ④ Esikatseluikkuna : Voit esikatsella muokattua kuvaa.

※ Digimax Master -ohjelmassa muokattua kuvaa ei voi toistaa kamerassa.
※ Digimax Master -ohjelman [Help]-valikossa (Ohje) on lisätietoja.

## Digimax Master

● Elokuvan muokkaaminen : Voit yhdistää tavallisia kuvia, elokuvaleikkeitä, selostusta ja musiikkia elokuvaksi.

- Elokuvaleikkeiden muokkaustoiminnot on lueteltu jäljempänä.

① Muokkausvalikko : Voit valita seuraavat valikkoasetukset.

[Add Media] : Voit lisätä elokuvaleikkeeseen multimediasisältöä.
[Edit Clip] : Voit muuttaa kirkkautta, kontrastia, värejä ja kylläisyyttä.
[Effect] : Voit lisätä tehosteen.
[Set Text] : Voit lisätä tekstiä.
[Narrate] : Voit lisätä selostuksen.
[Produce] : Voit tallentaa muokatun multimediasisällön uutena tiedostona. Tiedostotyypiksi voidaan valita AVI, Windows Media (wmv), Windows Media (asf) tai kameran käyttämät tyypit AVI ja MPEG-4.

② Kehysnäyttöikkuna : Voit lisätä multimediaa tässä ikkunassa.

※ Joitakin Digimax Master -yhteensopimattomalla koodaustoiminnolla pakattuja elokuvaleikkeitä ei voida toistaa Digimax Master -ohjelmassa.

※ Digimax Master -ohjelman [Help]-valikossa (Ohje) on lisätietoja.

## Usein kysyttyjä kysymyksiä

■ Tee seuraavat tarkistukset, jos USB-yhteydessä on häiriöitä.

Tapaus 1 USB-kaapelia ei ole yhdistetty tai käytetään muuta kuin kameran mukana toimitettua USB-kaapelia.
→ Yhdistä kameran mukana toimitettu USB-kaapeli.

Tapaus 2 Tietokone ei tunnista kameraa.
Joskus kamera voi näkyä tuntemattomana laitteena Laitehallinnan luettelossa.
→ Asenna kameran ohjain oikein.
Sammuta kamerasta virta ja irrota USB-kaapeli. Yhdistä USB-kaapeli uudelleen ja käynnistä kamera.

Tapaus 3 Odottamaton tiedostonsiirtovirhe.
→ Sammuta kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen. Siirrä tiedosto uudelleen.

Tapaus 4 Käytettäessä USB-keskitintä.
→ Jos yhdistät kameran tietokoneeseen käyttämällä USB-keskitintä, sen on oltava yhteensopiva. Yhdistä kamera suoraan tietokoneeseen aina kun mahdollista.

Tapaus 5 Onko muita USB-kaapeleita kytketty tietokoneeseen?
→ Jos yhdistät kameran tietokoneeseen, johon on samanaikaisesti yhdistetty jokin toinen laite USB-kaapelin avulla, irrota toinen kaapeli ja yhdistä kamera.

# Usein kysyttyjä kysymyksiä

Tapaus 6 Kun avaan Laitehallinnan valitsemalla Aloita → Asetukset→ Ohjauspaneeli → Suorituskyky ja ylläpito → Järjestelmä → Laiteisto → Laitehallinta, näkyvissä on tuntemattomiksi merkittyjä laitteita tai laitteita, joiden vieressä on keltainen kysymysmerkki tai huutomerkki.

→ Napsauta kysymys- tai huutomerkillä merkittyä kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Poista-vaihtoehto. Käynnistä tietokone ja yhdistä kamera tietokoneeseen uudelleen. Jos tietokoneessa on Windows 98, poista kameran ajurin asennus, käynnistä tietokone uudelleen ja asenna kameran ajuri uudelleen.

Tapaus 7 Käytettäessä joitakin tietoturvaohjelmia, kuten Norton Anti Virus tai V3, tietokone ei ehkä tunnista kameraa siirrettävänä levynä.

→ Pysäytä tietoturvaohjelmat ja yhdistä kamera tietokoneeseen. Tietoturvaohjelman ohjeissa on lisätietoja sen pysäyttämisestä.

Tapaus 8 Kamera on yhdistetty tietokoneen edessä sijaitsevaan USB-porttiin.

→ Kun kamera on yhdistetty tietokoneen edessä sijaitsevaan USB-porttiin, tietokone ei ehkä tunnista kameraa.
Yhdistä kamera tietokoneen takana sijaitsevaan USB-porttiin.

■ Jos elokuvaleikettä ei toisteta tietokoneessa

※ Jos kameran avulla tallennetun elokuvaleikkeen toistaminen ei onnistu tietokoneessa, syynä on tavallisesti se, että pakkauksenhallintaa ei ole asennettu.

● Jos elokuvaleikettä toistettaessa tarvittavaa pakkauksenhallintaa ei ole asennettu
→ Asenna pakkauksenhallinta alla kuvatulla tavalla.

[Pakkauksenhallinnan asentaminen Windows-ympäristöön]
1) Aseta kameran mukana toimitettu CD-levy levyasemaan.
2) Käynnistä Windowsin Resurssienhallinta ja valitse CD-ROM-asema. Valitse Xvid-kansio ja kaksoisnapsauta XviD-1.1.0-30122005.exe-tiedostoa.

※ XviD-pakkauksenhallinnan jakelussa noudatetaan GNU General Public License -ehtoja. Sen kopioiminen, jakeleminen ja muutosten tekeminen on sallittu kaikille. Tämä lisenssisopimus koskee ohjelmistoja tai muita töitä, joissa on tekijänoikeuden omistajan ilmoitus, jonka mukaan sitä saa jaella vain tämän Library General Public License -lisenssin ehtojen mukaan ("Lisenssi").
Lisätietoja on lisenssiasiakirjoissa (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).

● Jos DirectX 9,0 tai uudempi ei ole asennettuna
→ Asenna DirectX 9,0 tai uudempi
1) Aseta kameran mukana toimitettu CD-levy levyasemaan.
2) Käynnistä Windowsin Resurssienhallinta ja valitse CD-ROM-asema. Valitse USB Driver\DirectX 9,0 -kansio ja kaksoisnapsauta DXSETUP.exe-tiedostoa. DirectX asennetaan. Voit ladata DirectX-ohjelman sivulta http://www.microsoft.com/directx

## Usein kysyttyjä kysymyksiä

- Jos tietokone, jossa on Windows 98, lakkaa toistuvasti vastaamasta, kun kamera on yhdistetty tietokoneeseen
  → Jos tietokone, jossa on Windows 98, on ollut pitkään käynnissä ja kamera yhdistetään siihen toistuvasti, tietokone ei ehkä tunnista kameraa. Käynnistä tässä tapauksessa tietokone uudelleen.

- Jos tietokone, johon on yhdistetty kamera, lakkaa vastaamasta kun Windows käynnistetään.
  → Irrota tässä tapauksessa kamera tietokoneesta. Windows käynnistyy nyt oikein. Jos tämä ongelma ilmenee jatkuvasti, poista Legacy USB Support -tuki käytöstä ja käynnistä tietokone uudelleen. Legacy USB Support -vaihtoehto on BIOS-asetusvalikossa.
  (BIOS-asetusvalikko vaihtelee tietokonevalmistajien mukaan. Joissakin BIOS-valikoissa ei ole Legacy USB Support -vaihtoehtoa.) Jos et voi tehdä valikkoon muutoksia, ota yhteys tietokoneen tai BIOSin valmistajaan.

- Jos elokuvaleikettä ei voi poistaa, siirrettävää levyä ei voi ilmoittaa tai tiedoston siirtämisen aikana näkyviin tulee virheilmoitus.
  → Jos asennat vain Digimax Master -ohjelman, edellä mainittuja ongelmia voi joskus esiintyä.
  - Sulje Digimax Master -ohjelma napsauttamalla tehtäväpalkissa näkyvää Digimax Master -kuvaketta.
  - Asenna kaikki ohjelmisto-CD-levyn ohjelmat.

## Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen

**Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen**
**(elektroniikka ja sähkölaitteet)**

Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Samsung Techwin ottaa ympäristön huomioon kaikissa tuotantovaiheissaan ympäristön suojelemiseksi sekä tuottaa asiakkailleen ympäristöystävällisempiä tuotteita.
Eco-merkintä kuvaa Samsung Techwinin sitoutumista ympäristöystävällisten tuotteiden valmistamiseen ja osoittaa, että tuote täyttää EU:n RoHS-direktiivin vaatimukset.

## MEMO

## MEMO

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8086, 8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398
www.samsungcamera.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS,
NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342
WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-900-5284/5285
FAX : (1) 310-537-1566
www.samsungcamerausa.com

SAMSUNG FRANCE S.A.S.
BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE 33,
AV .DU MAINE 75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)
TEL : (33) 1-4279-2200
FAX : (33) 1-4320-4510
www.samsungphoto.fr

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL : 49 (0) 6196 66 53 03
FAX : 49 (0) 6196 66 53 66
www.samsungcamera.de

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD
No.9 zhangheng Street. Micro-Electronic
Industrial Park Jingang Road Tianjin China.
POST CODE : 300385
TEL : (86) 22-2761-4599
FAX : (86) 22-2769-7558
www.samsungcamera.com.cn

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk

RUSSIA INFORMATION CENTER
SAMSUNG ELECTRONICS
117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 495-363-1700
CALL FREE : (8) 800 200 0 400 (from Russia only)
www.samsungcamera.ru

Internet address - http : //www.samsungcamera.com

The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)

6806-3532